

取扱説明書

MD-CDコンビネーションデッキ

[™]AXU-D400MKII

お使いになる前に ・・・・・・・ 3

聞く ・・・・・・・・・・・・ [16]

録音する ・・・・・・ 28


編集する ・・・・・・・・・・・・・ 34

時計・タイマーを使う ・・・・・・・・ 43

知っておいてほしいこと ・・・・・・ 47

もくじは 2 ページにあります。











ーお買いあげありがとうございますー

⚠ ご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に③ ~ ⑥ ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

もくじ

お使いになる前にページ	編集するページ
 ●安全上のご注意 ●使用上のご注意 ●主な特長 ●接続のしかた ・アナログ接続 ・デジタル接続 ・デジタル接続 ・ 「り~11 ● リモコンの使いかた ● リモコンの使いかた ● 電源の入/切について 	 MDの編集について 34 曲を分ける(DIVIDE) 35 曲をつなげる(JOIN) 36 曲を移動する(MOVE) 37 1 曲を消す(ERASE) 38 全部の曲を消す(ALL ERASE) 39 MDにディスク名や曲名をつける(TITLE) 40 文字配列表 42
聞く ページ	時計・タイマーを使う ページ
● CDを聞く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 時計の合わせかた
録音するページ	● 用語索引 ・・・・・・・・・・・・ 裏表紙
 録音する前に	 MDLP について MDLPはMD規格に適合し、新しい音声圧縮方式のATRAC3を採用したステレオ2倍(または4倍)長時間録音・再生モードの機能を持ったMDレコーダー/プ

音声圧縮方式の こは4倍)長時間 ノコーダー/プ レーヤーまたはATRAC3による音声録音されている MDメディア(レコーダブル・メディアを除く)に表示さ れています。

そ全上のご注意 -はじめにお読みください-

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

• この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される一内容を示しています。

• この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる「内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号





行為を指示する記号





-般的指示

万一、次のような異常が発生したとき はすぐ使用をやめる。

• 煙が出ている、へんなにおいがするとき







- 内部に水や異物が入ってし まったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯 線の露出や断線など)








すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセント から抜く。異常が発生したまま使用していると、火災 や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し てから販売店に修理を依頼してください。お客様によ る修理は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。



分解禁止



風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



水場での使用禁止



警告

本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口な どから、金属物や燃えやす いものが入ると、火災や感 電の原因となります。特に 小さいお子様のいるご家庭 では注意してください。



本機の上に水の入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品など水の入っ た容器を置かないでくださ い。こぼれたり、中に水が 入った場合は、火災や感電 の原因となります。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま す。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけ ない
- 電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源 プラグに触れない。

感電の原因となります。



接触禁止



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発 熱したりほこりが付着して火 災や感電の原因となります。 また、たこ足配線も、コード が熱を持ち危険ですのでしな いでください。



表示された電源電圧(交流100ボルト) で使用する。

表示された電源電圧以外では、 火災・感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセント の間に、ゴミやほこりが たまって湿気を吸うと、 絶縁低下を起こして、火 災の原因となります。定 期的に電源プラグをコン セントから抜き、ゴミや ほこりを乾いた布で取り 除いてください。



本機の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置か ない。

頭からかぶると窒息の 原因となります。





^注意

電源プラグは、 コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、 コードに傷がつき、火災や 感電の原因となることがあ ります。電源プラグを持っ て抜いてください。





ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあり ます。



ぬれ手禁止

本機の上に重い物を置かない。 テレビなどの重い物や本機

からはみ出るような大きな 物を置くと、バランスがく ずれて倒れたり、落ちたり して、けがの原因となるこ とがあります。



通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさ ぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。特に次のことに注意してください。


- あお向けや横倒し、逆さまに しない
- 本箱、押し入れなど風通しの 悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置か ない
- 設置するときは、壁などから 10cm以上離す
- 本体側面の冷却用の通気孔を ふさがない (1cm以上空ける)



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となること があります。

- ・調理台や加湿器のそばな ど、油煙や湯気が当たる
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温に
- 窓ぎわなど水滴の発生し やすい所





長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、 わずかな電流が流れていま す。安全および節電のた め、電源プラグを抜いてく ださい。



電源プラグを抜く



へ注意

お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。電源 プラグがコンセントに接続され ていると、感電の原因となるこ とがあります。





電源プラグを抜く

ディスク挿入口に、手を入れない。

トップカバーの開閉時に手 を挟まれ、けがの原因にな ることがあります。特に小 さなお子様のいるご家庭で はご注意ください。



手を挟まれないよう注意



移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コー ドが傷つき、火災や感電の原因 となることがあります。



電源プラグを抜く


3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったま ま使用すると、火災の原因 となることがあります。特 に、湿気の多くなる梅雨期 の前に行なうと、より効果 的です。



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピー カーを破損したり、聴力障害の 原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリュー ム)を下げておき、電源が入っ てから徐々に上げてください。







ヘッドホンを使用するときは、

耳を刺激するような大きな 音量で長時間続けて聞く と、聴力に悪い影響を受け ることがあります。

音量を上げすぎない。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれ して、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあり ます。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)をショートさせない
- ・電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ・乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケー スについた液をよく拭きとってください。万一、もれ た液体が身体についたときは、水でよく洗い流してく ださい。

使用上のご注意


本機や MD、CD の置き場所について

◆ 故障などを防止するため次の場所は避けてください。
 本機の使用環境温度は、5℃~35℃です。この温度の範囲外で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因となります。




・湿気やほこりの多い所

・直射日光が当たる所や暖房器のそば



- ・アンプやテレビのすぐそば
- ・不安定な所

・極端に寒い所





- ・磁気を発生する所
- ・不安定な所
- ・OA 機器やけい光灯のすぐそば

・寒い所から急に暖かい部屋へ 移動したのちしばらくの間

ヘッドホンについて

ヘッドホンをご使用になるときは耳を刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。

電源について

本機はリモコンやタイマー機能を働かせるため、電源ボタンを押して電源を切っても表示窓の時刻表示やコンピューターのメモリー用に電気を消費しています。

露がついたら

次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いて CD や MD が正しく演奏(録音)できない場合があります。

- ●暖房を始めた直後
- ●湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ◆冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき

電源を入れたまま、約1~2時間待ってからお使いください。

主な特長

- ●3CD+MDコンビネーションデッキ
 - ·CD-TEXT 対応
 - ·CD-TEXT文字(トラックタイトル)をMDに同時コピー
 - ·CDのディスクタイトル、アーティスト名の入力可能
- ●長時間録音できるMDLP(ロングプレイ)モード 搭載
 - ・MD80 で 320 分のステレオ長時間録音(LP4 のとき)
- ●光デジタル/ライン/マイクの豊富な入出力
- ●3つのデジタルソースに対応するサンプリング レートコンバーター搭載
 - · 32kHz/44.1kHz/48kHz
- ●録音信号CD+ライン、CD+マイク、ライン+マイクのミキシング録音が可能
 - ・録音信号ソースは、アナログ3系統 (CD、ライン、マイク)
- ●3CD+MDのミックスプログラム演奏
 - ・16曲ずつ3プログラムまで予約可能
- ワンタッチ、ベストヒット、リスニングエディットの3モードCDシンクロ録音
- ●タイマー機能
 - ・タイマー再生/タイマー録音(DAILY、ONCE)
- ●タイトル入力リモコン付属
 - ・カナ、アルファベット、数字、記号のダイレクト入力可能
- ●CD演奏時にピッチコントロール可能(±12%)
- ●ホットスタート機能
 - · AC 電源 ON でセットの電源も ON
- ●RS-232C端子/メイク接点端子付

ステレオを聞くときのエチケット




ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑 がかからないような音量でお聞きください。

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

アナログ接続

● 本機のライン(アナログ)端子とステレオアンプのMD端子(またはTAPE端子)を、付属のピンコードでつなぎます。



ださい。


モードスイッチを「MD」側にすると、ステレオアンプは本機をMDデッキとして、「TD」側にするとテープデッキとして扱います。したがってモードスイッチの設定とステレオアンプの入力端子は、同じにしてください。なお、モードスイッチの切換えは、電源コードをコンセントにつなぐ前に行なってく

デジタル接続

ーあらかじめ光デジタルケーブルが接続できるか確認してください。一

- 本機のオプチカル(デジタル)端子とステレオアンプおよび ソース機器を光デジタルケーブルでつなぎます。
- デジタル信号は1本の接続コードでステレオ信号(L/R)が伝送されます。

CS/BSチューナーなど





〈お知らせ〉 ● デジタル接続で当社の

製品とコンピュリンク 機能を使用するとき は、その製品と本機の アース側同士をピン コードなどでつないで おいてください。 OPTICAL端子へ
(OUT)

別売りの光デジタルケーブル
(XN-110SAなど)
力信号

MD-CDコンビネーションデッキ XU-D400MKII






● すべての接続が終わったら…

電源コードを家庭用コンセント(AC100V、50Hz/60Hz)に接続します。自動的に電源が入ります。

〈お知らせ〉

● ピッチコントロールがONのときは、オプチカル再生(出力) の出力信号は出力されません。クリアーボタンを押して標準スピードに戻してお使いください。




■ CDの演奏状態の表示について

一時停止にすると 点滅します。

CDが入っていないことを検出し、 「NO DISC」が表示されると消えます。 それまで表示され続けます。

ここが点灯しているCDトレイのCDが 演奏できます。




* TOC: Table Of Contentsの略。

「目次」に相当します。曲が記録されている位置や区切り、


曲順(曲番)などが記録されています。

リモコンの使いかた

乾電池の入れかた








リモコンの操作

通常操作部を使うとき






リモコンの正しい使いかた


- ◆ 本体のリモコン受光部に正しく向けてボタンを押してください。
- 操作可能な距離は、リモコン受光部より約7mですが、 斜めから操作すると短くなります。
- 動作しないことを避けるため、次のような状態で使用 しないでください。
 - ・リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たって いるとき
 - ・リモコン受光部の前にリモコンの信号を妨げる物があるとき

各ボタンの名前(通常操作部)



〈お知らせ〉

- リモコン操作できる距離が短くなってきたときは、電池が消 耗してきています。
 - 2本とも新しい電池(単3形アルカリ乾電池など)に交換してください。
- ◆ 付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。
- 乾電池のプラス → とマイナス → の向きを表示通り正しく 入れてください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。






電源の入/切について


電源の入/切は

〈お知らせ〉

◆ 本機は、電源コードを家庭用コンセントに接続すると、自動 で電源が「入(オン)」になります。




● 電源「入 (オン)」にするには



● 表示窓に現在選ばれている本機のモー ドが表示されます(お買い上げ時は [MD])。

● 電源「切 (スタンバイ)」にするには



● 表示窓は時刻表示になります。 時計を合わせていないときは、点滅 します。

電源「切(スタンバイ)」は、電源ボタン 以外ではできません。

● イチ押しボタンを使って電源 「入 (オン)」 にするには 電源「切(スタンバイ)」のとき、下図のボタンを押すだけ で電源が入り、本機のモードも切換わります。

電源ボタン -


123


▶ (演奏)ボタン

	本機のモード	動作
本 体	「CD」 (ランダム演奏、 MIXプログラム 演奏のモードの ときを除く	CDが入っているとき押すと、押したボタンのCDトレイから連続演奏になります。CD1~CD3のいずれかのランプが点灯になります。
本 体	[CD]	本機のモードが「CD」 になります。 CDランプが点灯になり ます。
本 体 MD	[MD]	本機のモードが「MD」 になります。 MDランプが点灯になり ます。

- ▶ / II ボタン [リモコンは ▶ (演奏)ボタン] を押すと、電 源が入り選ばれていたモードになります。CDまたはMDが 入っていると演奏がスタートします。
- CD トレイを出し入れしたときは、電源が入りますが本機 のモードは切換わりません。またMDが入っているとき ▲ (MD 取出し)ボタンを押すと、MD が出てきたあと電源が 「切(スタンバイ)」になります。

<u>連続演奏 (CD1</u> ~CD3 を-通り演奏する)





◆ CD1 ~ CD3 の演奏が終わると自動停止します。

すでにCDが入っているときは…

直接CD1~CD3のいずれかのボタンを押してください。押したボタンの番号のCDから連続演奏がスタートします。電源「切(スタンバイ)」のとき押すと、電源が入り連続演奏がスタートします。

● CD2 から演奏すると…

CD2 → CD3 → CD1 の順に演奏し、自動停止します。

◆ CD3 から演奏すると…

CD3 → CD1 → CD2の順に演奏し、自動停止します。

なお途中にCDの入っていないトレイがあるときは、次のトレイに移ります。

●▶/Ⅲボタンを使って演奏するには



● CDの番号と演奏状態の表示について

CDトレイごとにCDの有無や演奏状態が分かります。



演奏中は順番に点灯し、 一時停止中は点滅します。CDが入っていない とき「CD NO DISC」が 表示されると消えます。

これが点灯している トレイのCDが演奏 になります。 / ボタンのランプも \


点灯になります

<お知らせ>

- 手順 **2** の操作でCDトレイが出ているときCD1ボタンを先に押すと、CDトレイがしまり1曲目から演奏がスタートします。
- CDが入っていないとき▶/IIボタンまたはCD1~CD3のボタンを押すと、「CD NO DISC」が表示されます。
- CDトレイをしめたとき、表示窓が「--:--」表示中は▲ボタンを受け付けません。演奏時間が表示されてから▲ボタンを押してください。

演奏を停止するには


● 途中で停止するには



・曲数と演奏時間が表示されます。

全部の曲を演奏したときは、自動停止します。

● 一時停止するには




・演奏状態の表示と II が 点滅します。もう一度押 すと、停止したところか ら演奏を再開します。

CDピッチコントロールについて

CDの演奏スピードを±12%の範囲で変えることができます。 新曲を覚えるときなどに便利です。

本 体



リモコン





● 音程を上げるときは…



または 🕂

・押すごとに1%ずつ 上がります。

● 音程を下げるときは…



または(



・押すごとに1%ずつ 下がります。

ランプ点灯

標準スピードに戻すときは、クリアーボタン (リモコンは OFFボタン) を押します。

(CD SPEED ±0%が表示されます)

〈お知らせ〉

- CDのワンタッチ録音、ベストヒット録音、リスニングエ ディット録音の場合、ピッチコントロールをONにしていて も解除され標準スピードで録音されます。
- ◆ オプチカル再生(出力)の出力信号は、ピッチコントロールが ONのときは出力されません。

CDテキストについて


CDTEXT

「CDテキスト」は、今までの音楽CDにアルバムタイトルや曲名、アーティスト名などの文字情報を追加した、音楽CDの新しい機能です。

本機は英数字で「CDテキスト」データを表示します。またMDに録音すると、「CDテキスト」データのうちトラックタイトルも一緒に記録します。

● CDテキストの情報を見るには

停止状態または演奏中にディスプレイ/キャラクターボタン (リモコンはディスプレイボタン)を押します。




〈お知らせ〉

● CDテキストのデータが記録されていない項目は、「NO DATA」が表示されます。

聞きたい曲から演奏(ダイレクト演奏)

リモコンの数字ボタンを押すと、聞きたい曲から演奏することができます。



1 CD1~CD3ボタン のいずれかを押す

2 聞きたい曲に合わせて数字ボタンを押す

のボタンを

押します。

1 2 3

(CD3)

演奏時間が

表示されたら

- 4 5 6
- 789
- 10 +10
- 1~10曲目のときは…1 ~ 10 までの 希望するボタンを押す。
- 1 1曲目以上のときは・・・ **+10** のボタンのあと
- 1 ~ 10 ボタンを 押す。

例:15曲目

(+10) **⇒** (5) と押す。

例:20曲目

+10 ➡ 10 と押す。

例:25曲目

+10 ⇒ +10 ⇒ 5

と押す。 :

押した曲番号が表示窓に表示 され、ダイレクト演奏がスター トします。


聞きたい曲の数字ボタンを押してください。 押した曲番号に表示が変わり、曲の頭から演奏がスタートします。

〈お知らせ〉

- ★10 ボタンだけではダイレクト演奏はできません。必ず 1 ~ 10 のボタンと併用してください。また、MIX PRO-GRAM 1 ~ 3やRAMDOMが表示されているときも、ダイレ クト演奏はできません。リモコンのノーマルボタンを押して 取り消しておいてください。
- 背面のメーク接点で「操作ボタン無効」に設定してあるとき、 本機前面の操作ボタンやリモコンの操作ボタンを押すと 「LOCKED」が3秒間表示されます。

曲の早送り・早戻し (サーチ)

本 体





早戻し

リモコン



早戻し 早送り

ラレ がふナナナ

・演奏中に押し続けると、早送り・早戻しができます。 早送り・早戻し中も音が出ますので、聞きたい所で指を離します。 ▶ ボタンを押し続けると、次の曲(CD)に移ります。

曲の頭出し (スキップ)

本 体



リモコン





前の曲の 頭出し (演奏中に押すと) (その曲の頭出し)

次の曲の頭出し

・本体の場合、ジョグダイヤルを回すごとに前後の曲の頭出しができます。リモコンのときは → または ★ ボタンを「ポン」と押します。演奏中にジョグダイヤルを → 方向に回すか、またはリモコンの → ボタンをくり返し押すと、次のCDに移ります。

チャイルドロックについて

◆他の人が、CDの出し入れをできないようにCDトレイをロックできます。電源「切(スタンバイ)」のとき■(停止)ボタンを押しながらCD1の
 本ボタンを同時に押します。



同時に押します。

表示窓に「LOCKED」が3秒間表示され、CDの出し入れができなくなります。解除するときは、もう一度同じ操作をしてください。「UNLOCKED」が3秒間表示されます。

● チャイルドロック中に CD1 ~ CD3 のいずれかの ボタンを押すと「LOCKED」が3秒間表示されます。


リピート演奏 (リモコンを使います)



・本機のモードが「CD」のとき、リモコンの リピートボタンを押すと、リピート演奏の モードが選べます。押すごとに表示窓に表示されます。



CD1 ~ CD3 ボタンまたは▶ボタン(本体は▶/ **▮**ボタン)を押すと、選んだリピート演奏のモードでくり返し演奏されます。




ランダム演奏

・本機のモードが「CD」のとき、本体のプレイモードボタン またはリモコンのランダムボタンを押すと、無作為な順番 で演奏するモードにすることができます。

本 体



・停止状態のとき 押す



リモコン



・停止状態のとき 押す

▶ / **II** ボタン (リモコンは▶ ボタン) を押すと、ランダム演奏がスタートします。

● ランダム演奏のモードを解除するには


停止状態のとき本体のプレイモードボタンを押すと、 「RANDOM」表示が表示窓から消えて解除されノーマル演奏 になります。

リモコンの場合は、ノーマルボタンを押すと解除することができます。

〈お知らせ〉

● リピート演奏のモードやランダム演奏のモードは、本機の モード(「CD」または「MD」)に関係なく選べます。また本機の モードを変えても残ります。使い終わったらリピート演奏の モードやランダム演奏のモードを解除しておきましょう。

CD に名前をつける – CD テキスト対応以外の CD にタイトル名やアーティスト名が最大 32 文字でつけられます。 -



1 名前をつけるCDを選ぶ

例:CD1のとき




・CD の演奏中または停止状態の どちらでも名前をつけることが できます。ノーマル演奏のモー ドになっていないと、名前をつ けることはできません。

2 タイトルボタンを押す



タイトル名の入力モードになります。

3 ジョグダイヤルで項目を選びセット ボタンを押す



DISC TITLE : タイトル名の ↓ 入力モード

PERFORMER: アーティスト名の ↓ 入力モード

戻すときは 左に回す。

· ジャンル (種類)の

入力モード

セット

PERFORMERまたはGENREを選ん だときは、名前がついていないと「NO DATA」が表示されます。




ジャンルを選んだときは、セットボタンを押したあと→ ② ページの手順 **4**へ進みます。

〈お知らせ〉

- 名前は、最大で200枚まで本機にメモリーできます。そのCD を入れるとつけた名前が表示されます。
- CDにつけたディスクタイトルは、MDに録音時にMDのトラックタイトルにコピーされます。


● タイトル名またはアーティスト名の入力のとき

4 ディスプレイ/キャラクターボタンで文字の種類を選ぶ




●詳しくは ➡ 但ページ「文字配列表」参照

5 ジョグダイヤル →セットボタンで名前を入力する(最大32文字まで)




例:タイトル名のとき(サザンと入力)



- ・間違えたときは訂正ボタンで取り消します。
- ・手順 4 と 5 のくり返しで好きな名前を入力します。
- ・途中の文字を消したいときは ◀ ボタンでカーソルを合わせ訂正ボタンを押します。そのあと文字を選びセットボタンを押すと、文字の修正ができます。
- ・スペース (空白) を入れるときは、入力中に ▶ ボタン を押すか、またはジョグダイヤルで(空白)を選びます。

● タイトル名またはアーティスト名をつけ終わったら

6 タイトルボタンを押す



- \cdot 「EDITING」が表示されます。 名前がメモリーICに記録されます。
- ・アーティスト名をつけるときは、手順**2**から操作をくり返します。

〈お知らせ〉

- 操作を途中で止めるときは・・・
 - ■(停止)ボタンを押します。停止中のときは**▶/Ⅲ**ボタンを押します。
- 電源コードを抜いた状態(または停電)になっても約1時間は、CDにつけた名前をメモリーしています。1時間以上そのままにしておくとメモリーした内容は、消えてしまいますのでご注意ください。

● ジャンルの入力のとき(②) ページ手順3 に続いて…)



す。14ケタ以上のジャンルはスクロール表示されます。

5 タイトルボタンを押す






·「EDITING」が表示されます。 名前がメモリーICに記録されます。

〈お知らせ〉

● メモリーICにメモリーしたジャンルを取り消すには ジョグダイヤルで「NO DATA」選びセットボタン ➡ タイ トルボタンと押すと、取り消されます。 別の種類を選び上書きで記録し直すこともできます。

全部の曲の演奏




MDを入れる


- ・ラベル面を上にし、矢 印方向に差し込むと電 源が入り自動的に中に 引き込まれます。
- ・本機のモードが「MD」 だったときは、「TOC READING」とじ が表示され、MDが入っ ていることを表します。 曲数と演奏時間が表示 されます。



MDボタンを押して本機のモードを [MD]にする




▶/Ⅲボタンを押す ⇒ 演奏スタート



● 全部の曲の演奏が終わると自動停止します。

MDが入っているときは



● MD を取り出すときは



MDの≜ボタンを押します。表示窓に「MD EJECT」が表示され、MDが出てきます。 「MD NO DISC」 表示になり [™] の表示 は消えます。

電源「切(スタンバイ)」のときでも取り出 しができます。

この場合、MDが出てくると、電源は自動 で切れます。

MDの再生モードについて

MDは録音したときの録音モードに従って演奏されます。 演奏が始まると、録音時間モードランプが点灯し、そのMD の再生モードを表します。

: 本機でステレオ録音したMDまたはMDLPに対応 -)0(-していないMDレコーダーで録音したMDのとき

-**O**(-:ステレオ2倍長時間録音したMDのとき

LP4


:ステレオ4倍長時間録音したMDのとき -**`**O´-

〈お知らせ〉

● 停止時は、録音ポーズ/録音時間切換ボタンで設定した録音 モードを表示します。

演奏を停止するには

● 途中で停止するには



・曲数と演奏時間が表示 されます。

全部の曲を演奏したときは、自動停止します。

● 一時停止するには



・演奏状態の表示と II が 点滅します。もう一度押 すと、停止したところか ら演奏を再開します。

〈お知らせ〉

- 未使用のMDを入れると… 「MD BLANK DISC」が表示され演奏はできません。
- MD が入っていないとき本機のモードを「MD」にすると、 「MD NO DISC」が表示されます。

表示窓の表示を変えるには

本 体



リモコン

ディスプレイ

・ディスプレイ/キャラクターボタン(リモコンはディスプレ イボタン)を使います。

押すごとに次のように変わります。

● 停止状態のときは



➡ 曲番号と曲の演奏時間

— 曲 名

: 記録されていないMDは NO TITLE表示

● 演奏中は

■●● 演奏中の曲番号と曲の経過時間


▼ ■曲 名

: 記録されていないMDは


NO TITLE表示

聞きたい曲から演奏(ダイレクト演奏)

リモコンの数字ボタンを押すと、聞きたい曲から演奏することができます。



¶ MDボタンを押して本機のモードを「MD」にする



2 開きたい曲に合わせて数字ボタンを押す

表示されたらし

- 1 2 3
- 4 5 6
- 789
- 10 +10
- 1~10曲目のときは…1 ~ 10 までの 希望するボタンを押す。
- 1 1曲目以上のときは・・・ (+10)のボタンのあと
 - 1 ~ 10 ボタンを 押す。

例:15曲目

+10 ⇒ 5 と押す。

例:20曲目

+10 ➡ 10 と押す。

例:25曲目

+10 → +10 → 5 と押す。

押した曲番号が表示窓に表示 され、ダイレクト演奏がスター トします。

● 演奏中も別の曲に変更できます。

聞きたい曲の数字ボタンを押してください。 押した曲番号に表示が変わり、曲の頭から演奏がスタートします。

〈お知らせ〉

● ◆10 ボタンだけではダイレクト演奏はできません。必ず ① ~ 10 のボタンと併用してください。またMIX PRO-GRAM 1 ~ 3やRANDOMが表示されているときも、ダイレ クト演奏はできません。リモコンのノーマルボタンを押して 取り消しておいてください。

曲の早送り・早戻し(サーチ)

本 体









早戻し

・演奏中に押し続けると、早送り・早戻しができます。 早送り・早戻し中も音が出ますので、聞きたい所で指を離します。

曲の頭出し(スキップ)

本 体



リモコン





前の曲の 頭出し /演奏中に押すと /その曲の頭出し

頭出し

・本体の場合、ジョグダイヤルを回すごとに前後の曲の頭出 しができます。リモコンのときは **▶** または **◄** ボタンを 「ポン」と押します。


リピート演奏 (リモコンを使います)



・本機のモードが「MD」のとき、リモコンの リピートボタンを押すと、リピート演奏の モードが選べます。押すごとに表示窓に表 示されます。



▶ ボタン(本体は ▶ / II ボタン)を押すと、選んだリピー ト演奏のモードでくり返し演奏されます。




ランダム演奏

・本機のモードが「MD」のとき、本体のプレイモードボタン またはリモコンのランダムボタンを押すと、無作為な順番 で演奏するモードにすることができます。


本 体



・停止状態のとき 押す



リモコン



► / **| |** ボタン (リモコンは **>** ボタン) を押すと、ランダム演奏がスタートします。

● ランダム演奏のモードを解除するには

停止状態のとき本体のプレイモードボタンを押すと、 「RANDOM」表示が表示窓から消えて解除されノーマル演奏 になります。

リモコンの場合は、ノーマルボタンを 押すと解除することができます。




〈お知らせ〉

● リピート演奏のモードやランダム演奏のモードは、本機の モード(「CD」または「MD」)に関係なく選べます。また本機の モードを変えても残ります。使い終わったらリピート演奏の モードやランダム演奏のモードを解除しておきましょう。

MIX プログラム演奏

一番号順に操作します。一

● プログラム1~3にそれぞれ最大16曲まで予約できます。MDとCD1~CD3は任意に選べます。



1 プログラムしたいMDとCDを入れる


・入っていない MD や CD をプログラムしても演奏できません。次のプログラムに移ります。

2 プレイモードボタンでプログラム モードを選ぶ




・予約されていないときは、「NO PROGRAM」が表示されます。


3 セットボタンを押す



4 ジョグダイヤルでプログラムソース を選びセットボタンで確定する




5 ジョグダイヤルで曲を選びセット ボタンで確定する



● 予約1にMDの2曲目を選ぶと



● セットボタンで確定すると



6 4と5 をくり返す(最大16曲まで可能)

· MDだけまたはCDだけプログラムすることもできます。

7 ►/ IIボタンを押す → MIXプログラム演奏スタート



- ・演奏が終わった曲の曲番号は、 ミュージックカレンダーから消えま すが演奏が終わると表示されます。
- 予約した曲の演奏が終わると、自動停止します。 プログラム2と3も同様の手順で操作できます。
- プログラムモードを通常の状態(ノーマル演奏)に戻すには





〈お知らせ〉

- 実際にはない曲番号をプログラムすると、その曲は演奏時に スキップされます。
- 予約を確認するには 予約中に予約内容を確認したいときは、■(停止)ボタンを押 したあとジョグダイヤルで確認します。
- 予約を取り消すには 訂正ボタンを押します。「NO PROGRAM」が表示されると 取り消されます。
- プログラムした内容は、MDやCDを取出してもメモリーされています。電源を「切(スタンバイ)」にしても取り消されません。
 - 取り消すときは、本体の訂正ボタンを押してください。
- 電源コードを抜いた状態(または停電)になっても約1時間は、プログラムした内容をメモリーしています。1時間以上そのままにしておくとメモリーした内容は、消えてしまいますのでご注意ください。
- タイマー再生のときMIXプログラムモードで曲を予約して おくと、電源が入ったときMIXプログラム演奏になります。
- プログラムしないで▶/┃┃(リモコンは▶)ボタンを押すと、ノーマル演奏になります。

録音する前に

録音の種類

本機では、以下の5種類の録音ができます。

● マニュアル録音(29ページ)

録音ソースのいずれか一つを選んで録音します。

- ・デジタル
- \cdot CD (CD1 \sim CD3)
- ・ライン
- ・マイク
- CD のワンタッチ録音 (30 ページ)

CDを選びCD録音ボタンを押すと、ワンタッチでまるごと録音できます。

● CD のベストヒット録音 (③1 ページ)

ベストヒットボタンを押すと、 $CD1 \sim CD3$ の <u>1 曲目だけ</u>を録音することができます。オリジナルのヒット曲集が作れます。

● CD のリスニングエディト録音 (③2 ページ)

CDを選びリスニングエディトボタンを押すと、好きな曲だけをプログラムして録音できます。

● ミキシング録音(33ページ)

CD+ライン、CD+マイク、ライン+マイクのいずれかの組み合わせでミキシング録音ができます。

<お知らせ>

- ライン入力とマイク入力、ミキシング録音はアナログ入力で の録音になります。録音入力のレベル調節が必要になります。
- 誤消去防止つまみを開いた状態のMDで録音操作をすると、 「DISC PROTECTED」が3回表示され録音にはなりません。


トラックマークをつける

MDには、曲ごとの頭の部分に頭出しのためのマークがついています。これをトラックマークといい、トラックマークとトラックマークの間が曲としてみなされます。

本機は、このトラックマークを録音中に自動(AUTO)でも 手動(MANUAL)でもつけることができます。

切換えは、停止中または録音中にリモコンのトラックマーキングボタンを使います。なお、CDのシンクロ録音時は自動でトラックマークがつきます。(→30~22ページ参照)





・押すごとに 変わります。

● 自動(AUTO)のときは

・デジタル録音時:録音ソースのトラックが変わると、自

動的にトラックマークがつきます。


・アナログ録音時:録音ソースの無音状態が3秒以上続くと、 自動的にトラックマークがつきます。

● 手動(MANUAL)のときは

録音中に好きなところで、本体のセットボタンを押してト ラックマークをつけます。

サンプリングレートコンバーターについて

本機はサンプリングレートコンバーターを内蔵していますので、録音ソースのサンプリング周波数*(32kHz、44.1kHz、48kHz)に関係なくデジタル信号のまま44.1kHzで録音されます。




*サンプリング周波数とは…

信号をデジタル化するには、その波を細かく分解します。この分解を1秒間に何回するのかを表した数字です。例えば、サンプリング周波数48kHzなら、1秒間に48,000回、波を分解しているということです。

マイクの接続について

標準プラグ仕様のマイクを使用します。



MDのステレオ長時間録音について

今までMDの長時間録音は、モノラル2倍長録音でしたが、本機はステレオのまま2倍長時間録音または4倍長時間録音ができます。録音ソースや、録音方式に関係なく設定できます。また1枚のMDに異なる録音モード(SP、LP2またはLP4)の曲を混ぜて録音することもできます。

停止状態のとき、録音ポーズ/録音時間切換ボタンを押して 選びます。



SP ☆ : 標準のステレオ録音

・押すごとに 録音モードが 選べます。 ☆ :ステレオ2倍長時間録音

LP4

SP2

☆ :ステレオ4倍長時間録音

〈お知らせ〉

● 本機でステレオ2倍長時間録音または4倍長時間録音した MDの曲は、MDLPに対応したステレオ長時間再生機能を備えた機器以外では演奏できません。

表示窓にLP:が表示され無音状態になります。演奏が可能なMDLPに対応した機器では、LP:は表示されません。

録音について知っておいてほしいこと


● 途中まで録音してある MD の場合、その終わりを自動的に 探して録音されます。

新たに録音し直すときは、ALL ERASE(→39ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。

- MDには最大254曲まで録音できます。
- MD は通常ステレオで録音されます。


マニュアル録音 -番号順に操作します。-

● 録音ソース (デジタル、CD、ラインまたはマイク) のいずれか一つを選んで録音します。




1 録音用のMDを入れ本機のモードを 「MD」にする

- ・ラベル面を上にして差し込みます。
- **2** 録音ポーズ/録音時間切換ボタンを押して録音モードを選ぶ (この間、録音ポーズ) のままです



3 録音ソースを選ぶ(いずれか一つ)



・デジタル : オプチカル録音端子に接続した機器の音を録

音(デジタル入力)

デジタル優先になっていますので、他の録音 ソースを選んでいたときもデジタルを選択するとデジタル入力のモードになります。もう 一度押すと、元の録音ソースに戻ります。

·CD : CD1 ~ CD3 に入れた CD を録音*

・ライン : ライン録音端子に接続した機器の音を録音


(アナログ入力)

・マイク : マイク端子に接続したマイクからの音を録

音(アナログ入力)

- ■選んだ録音ソースのランプが点灯に変わり、他は消灯します。
- アナログ入力の場合、録音レベルの調節ができます。
- * ピッチコントロールが **ON** のときはアナログ入力、**OFF** で **CD** のみ録音するときはデジタル入力になります。


4 アナログ入力の場合、録音レベルを 調節する



5 録音ソースの音を出す

・CDの場合、CD1 ボタンを押すとCD1→CD2→CD3 の順に録音できます。

6 録音スタートボタンを押す→録音 スタート



- MDの録音が終わると 「UTOC WRITING」表示のあと自動停止します。
- 録音を途中でやめるときは 録音ストップボタンを押します。

〈お知らせ〉

- ◆ 先に録音ソースを選んでから録音ポーズにすることもできます。
- ●「DIGITAL IN UNLOCK」がスクロール表示されるときはオ プチカル録音端子がソース機器と接続されていません。接続を 確認してください。
- デジタル入力の場合、デジタルのままで録音されます。録音レベルの調節は必要ありません。表示窓に [DIGITA] が表示されます。
- CDの場合、リピート演奏のモードがREPEAT1になっている と、最初の1曲のくり返し録音になります。リピート演奏のモー ドを解除しておいてください。
- MDの録音が終了すると「UTOC WRITING」が表示されます。表示中に他のボタンを操作すると、MDが使えなくなる恐れがあります。

必ず「UTOC WRITING」の表示が消えてから、次の操作をしてください。


ご注意

● お買い上げの状態では録音ソースが「CD」になっております。ラインまたはマイク入力の録音をするときは、いったんCDボタンを押してランプを消灯させてください。そのままラインボタン(またはマイクボタン)を押すと、ミキシング録音のモードになります。

CD のワンタッチ録音 -番号順に掛


一番号順に操作します。一

● CD の演奏と MD の録音が一緒にスタートします。デジタル録音のため録音レベルは、調節できません。



1 録音したいCDを選び止めておく

例:CD1を録音するとき



2 録音用のMDを入れる

・ラベル面を上にして差し込みます。

3 録音ポーズ/録音時間切換ボタンを押して録音モードを選ぶ (この間、録音ポーズ)



4 CD録音ボタンを押す➡録音スタート




- ◆ CD の録音は、デジタル信号のまま録音されます。曲の変わり目に自動的にトラックマークがつけられ、曲番号も変わります。
- 録音すると、CDにつけた名前(ディスクタイトル)が MDのトラックタイトルにコピーされます。CDテキスト対応のCDの場合は、トラックタイトルがMDのトラックタイトルにコピーされます。

● MDの録音が終わると

「UTOC WRITING」表示のあと自動停止します。 CDの演奏が終わったときも自動停止します(次のトレイの CDに移ります)。

● 録音中の曲番号を確認するには

ディスプレイ/キャラクター(リモコンはディスプレイ)ボタンを押します。



● 録音を途中でやめるには

■(停止)ボタンを押します。

「UTOC WRITING」が表示されたあと、録音が解除されます。


〈お知らせ〉

- MIXプログラム機能で曲をプログラムしたあとCD録音ボタンを押すと、CDのプログラム録音ができます。
- CDまたはMDが演奏中は、録音できません。
- CD録音ボタンを押すと、本機のモードと録音ソースは自動で「CD」に切り換わります。したがって録音したいCDが選ばれているときは、そのまま録音できます。
- ピッチコントロールがONになっていても、解除され標準スピードで録音されます。
- リピート演奏のモードをREPEAT1にして録音すると、最初の 1曲をくり返し録音できます。この場合、曲の終わりにトラック マークはつきません。全体が一つのトラックになります。
- MDの録音が終了すると「UTOC WRITING」が表示されます。表示中に他のボタンを操作すると、MDが使えなくなる恐れがあります。

必ず「UTOC WRITING」の表示が消えてから、次の操作をしてください。

CD のベストヒット録音 -番号順に操作します。-

● CDの 1 曲目だけを MD に録音できます。デジタル録音のため録音レベルは、調節できません。




1 録音したい順にCD1~CD3にCDを 入れる

・録音が終わったCDは、他の曲を録音中に入れ換えることもできます。交換したCDは、最後のCDのあとに録音されます。

2 CD1ボタンを押してCD1を選び止 めておく

例:CD1 から録音するとき(最初に録音したいCD)



3 録音用のMDを入れる

・ラベル面を上にして差し込みます。

4 録音ポーズ/録音時間切換ボタンを押して録音モードを選ぶ (この間、録音ポーズ) のままです



5 ベストヒットボタンを押す**→**録音 スタート



- ◆ CDの録音は、デジタル信号のまま録音されます。 曲の変わり目に自動的にトラックマークがつけられ、曲 番号も変わります。
- 録音すると、CDにつけた名前(ディスクタイトル)がMD のトラックタイトルにコピーされます。CDテキスト対 応のCDの場合は、トラックタイトルがMDのトラックタ イトルにコピーされます。

● MDの録音が終わると

「UTOC WRITING」表示のあと自動停止します。 最後のCDの演奏が終わったときも自動停止します。

● 録音を途中でやめるには

■(停止)ボタンを押します。

[UTOC WRITING]が表示されたあと、録音が解除されます。

〈お知らせ〉

- ベストヒットボタンを押すと、本機のモードと録音ソースは 自動で「CD」に切換わります。
- ピッチコントロールがONになっていても、解除され標準スピードで録音されます。
- リピート演奏のモードは解除されます。
- MDの録音が終了すると「UTOC WRITING」が表示されます。表示中に他のボタンを操作すると、MDが使えなくなる恐れがあります。


必ず「UTOC WRITING」の表示が消えてから、次の操作をしてください。

◆本機はマイコンの働きで、多くの動作を行っております。 万一、どのボタンを押してもうまく動作しないときは、一 度電源コードを外し、しばらく待ってからつなぎなおして ください。

CD のリスニングエディット録音


一番号順に操作します。一

● 好きな曲だけをプログラムして録音できます。デジタル録音のため録音レベルは、調節できません。



1 先に録音したいCDを選び止めておく

例: CD1 から録音するとき



選んだCDの曲のみ が録音できます。

2 録音用のMDを入れる

・ラベル面を上にして差し込みます。

3 録音ポーズ/録音時間切換ボタンを押して録音モードを選ぶ (この間、録音ポーズ)



◢ リスニングエディットボタンを押す



・1 曲目から演奏がスタートし、「LISTENING EDIT」がスクロール表示され1曲目の演奏時間とMDの録音残量が表示されます。MDは録音・一時停止になります。

5 プログラムする(演奏中に操作する)

a. 録音したい曲のとき



b. 録音しない曲のとき



・メモリーされ 次の曲に移ります。 ・メモリーしないで 次の曲に移ります。

● この操作をくり返してプログラムします。演奏した曲や スキップした曲の曲番号がミュージックカレンダーから 消えます。 ● 1曲目をメモリーしたとき



● MDの録音残量が少なくなると、録音できる曲を自動で探します。(全CD)

・録音できる曲があった ときは、演奏時間が表 示されます。 リスニングエディット ボタンを押してプログ ラムします。 ・録音できる曲がないとき は、プログラム1から録音 が自動でスタートします。 (シンクロ録音)

6 すべてのCDのプログラムが終わると、 選んだ曲の録音が自動でスタート

[´]100曲までプログラムしたときも同じでシンクロ録[`] 音になります

 プログラムの途中で録音するには 録音スタートボタンを押すと、プログラムした曲だけ録 音されます。

- ◆ CDの録音は、デジタル信号のまま録音されます。 曲の変わり目に自動的にトラックマークがつけられ、曲 番号も変わります。
- 録音すると、CDにつけた名前(ディスクタイトル)がMD のトラックタイトルにコピーされます。CDテキスト対 応のCDの場合は、トラックタイトルがMDのトラックタ イトルにコピーされます。

● MDの録音が終わると

「UTOC WRITING」表示のあと自動停止します。 最後のCDの演奏が終わったときも自動停止します。

● 録音を途中でやめるには

■(停止)ボタンを押します。

「UTOC WRITING」が表示されたあと、録音が解除されます。

● プログラムをやり直すには

■(停止)ボタンを押すとリスニングエディットのモードが解除されプログラムも取り消されます。手順 **4** から操作をやり直してください。


〈お知らせ〉

- プログラムは最大100曲までできます。ただし同じ曲は2回 プログラムできません。
- 録音したくないCDは、CDトレイから取出しておいてください。
- リピート演奏のモードは解除されます。
- MDの録音が終了すると「UTOC WRITING」が表示されます。表示中に他のボタンを操作すると、MDが使えなくなる恐れがあります。

必ず「UTOC WRITING」の表示が消えてから、次の操作をしてください。

ミキシング録音

● アナログ録音になりますので録音レベルの調節ができます。




1 録音用のMDを入れる

・ラベル面を上にして差し込みます

2 録音ポーズ/録音時間切換ボタンを押して録音モードを選ぶ (この間、録音ポーズ)のままです



3 録音ソースをいずれか2つ選ぶ



・CD + ライン・CD とライン入力のミキシング録音・CD + マイク・CD とマイク入力のミキシング録音

・**ライン+マイク**: ライン入力とマイク入力のミキシン

グ録音

● 選んだ録音ソースのランプが点灯に変わり、他は消灯します。


● ミキシング録音は、アナログ録音になります。録音レベルとミキシングバランスのランプが点灯します。



〈お知らせ〉

- 録音がスタートしたあとは、録音ソースの切換えはできません。いったん録音ストップボタンを押してから録音ソースを選んでください。
- ◆ 先に録音ソースを選んでから録音ポーズにすることもできます。


4 録音レベルとミキシングバランスを 調節する



5 録音ソースの音を出す

CD とミキシング録音の場合、CD1 ボタンを押すと CD1→CD2→CD3 の順に録音できます。

6 録音スタートボタンを押す ⇒ 録音スタート



- MDの録音が終わると 「UTOC WRITING」表示のあと自動停止します。
- 録音を途中でやめるときは 録音ストップボタンを押します。

〈お知らせ〉

● CDのミキシング録音をすると

CDにつけた名前(ディスクタイトル)がMDのトラックタイトルにコピーされます。CDテキスト対応のCDの場合は、トラックタイトルがMDのトラックタイトルにコピーされます。

● MDの録音が終了すると「UTOC WRITING」が表示されます。表示中に他のボタンを操作すると、MDが使えなくなる恐れがあります。


必ず「UTOC WRITING」の表示が消えてから、次の操作をしてください。

MD の編集について

MDは録音·再生の他に編集という機能を持っています。録音した曲を好きなところでつないだり、分けたり、消すことができます。 またMDや曲に名前をつけることもできます。

曲を分ける(ĎIVIDE) ➡ 35ページ参照

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマーク*を追加 し、曲を分けます。




* トラックマークとは…

曲ごとの頭の部分に頭だしのためについているマークのことです。 トラックマークとトラックマークの間が曲としてみなされ、演奏順 に番号表示されます。これが曲番号です。


曲をつなげる(Join) → 36ページ参照

トラックマークを削除し、となりあう2つの曲を1つの曲に まとめます。




曲を移動する(Mové) ➡ 37ページ参照

好きな順番に曲を移動することができます。



1曲を消す(ERASÉ) → 38ページ参照

不要な曲やナレーションなどを素早く消すことができます。 消した部分は、無音部分で残らず後ろの曲が前につめられま す。



全部の曲を消す(ÄLL ERASE)→ 39ページ参照

全部の曲を一度に消すことができます。ブランクディスクにな ります。



MDや曲に名前をつける(ŤITĽĔ)→ 40ページ参照

録音済みの MD にディスク名や曲名をつけることができます。 文字の種類は、「カタカナ、英大文字/記号、英小文字/記号、 数字 があります。

〈お知らせ〉

- 文字情報 のマークがついた**MD**ソフトは、アルバム名や 英 語 曲名などの文字情報が書き込まれており、表示することがで きます。
- 編集の操作は、MDが誤消去防止状態になっているとできま せん。誤消去防止つまみを閉じた状態に戻してください。

● MDに入力できる文字数について

1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字·記号)、1曲につき 最大32文字のタイトル入力ができます。ただし、**MD**の記録 方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少な くなります。カタカナを使用したときも1文字あたりのデー 夕量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。またス ペース(空白)は、文字と同じ量のデータを必要としています。 ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したときは、曲タイト ルの先頭に「LP:」とスペース(空白4文字分)が自動的に記録 されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なく なります。


例:

- ・ステレオ長時間録音で120曲を録音したMDでは、全曲に 英数字で10文字ずつタイトル入力することができます。
- ・ステレオ長時間録音で60曲を録音したMDでは、全曲にカ タカナで10文字ずつタイトル入力することができます。

ご注意

● 「UTOC WRITING | や「EDITING | が表示される前 に、電源コードをコンセントから抜くと編集した内容 は、MDに記録されません。

曲を分ける(DIVIDE)



1 編集したいMDを入れ、MDボタンを 押して本機のモードを「MD」にする



・曲数と演奏時間が表示されます。

夕 編集ボタンを押して「DIVIDE」を選ぶ



3 セットボタンを押す



4 ジョグダイヤルで分けたい曲を選び▶/ IIボタンを押して演奏する



・リモコンの数字ボタンで曲を選ぶと、分けたい曲のダイレクト演奏になります。

5 分けたいところでセットボタンを押す

例:2曲目を分けるとき

セット



- ・ミュージックカレンダーに分けた曲と次の曲番号が点滅 表示され、分けたところから4秒後がくり返し演奏されます。
- ジョグダイヤルで分ける位置が微調節できます。



POSITION-128~128(前後約8秒)の範囲で移動できます。微調節すると、移動した所から4秒後がくり返し演奏されます。

6 編集ボタンを押す→編集モード終了



- 「EDITING」が表示され、曲番号が1つ 増えます。変更内容が記録されます。
- ・演奏が自動停止します。

〈お知らせ〉

- 手順 4 で曲を間違えたときは… セットボタンを押す前にジョグダイヤルまたはリモコンの 数字ボタンで選び直します。
- DIVIDEを途中で中止するときは… 編集ボタンを押します。手順**5** でセットボタンを押したあと は、先に訂正ボタンを押してから編集ボタンを押します。
- 「EDITING」表示中は、電源コードを抜いたり本機に振動を 与えないでください。


MDの演奏ができなくなる恐れがあります。

1 編集したいMDを入れ、MDボタンを 押して本機のモードを「MD」にする




・曲数と演奏時間が表示されます。

2 編集ボタンを押して「JOIN」を選ぶ



3 セットボタンを押す




4 ジョグダイヤルでつなげたい曲を選び▶/ IIボタンを押して演奏する



・1 つ前の曲とつなげることができます。リモコンの数字ボタンで曲を選ぶと、つなげたい曲のダイレクト演奏になります。

5 セットボタンを押す



6 編集ボタンを押す → 編集モード終了




- ・「EDITING」が表示され、曲番号が1つ 減ります。変更内容が記録されます。
- ・演奏が自動停止します。


〈お知らせ〉

- 手順 **4** で曲を間違えたときは・・・ セットボタンを押す前にジョグダイヤルまたはリモコンの 数字ボタンで選び直します。
- JOINを途中で中止するときは・・・ 編集ボタンを押します。手順 **5** でセットボタンを押したあと は、先に訂正ボタンを押してから編集ボタンを押します。
- [EDITING]表示中は、電源コードを抜いたり本機に振動を 与えないでください。

MDの演奏ができなくなる恐れがあります。

曲を移動する (MOVE)









・曲数と演奏時間が表示されます。


2 編集ボタンを押して「MOVE」を選ぶ




3 セットボタンを押す




4 ジョグダイヤルで移動したい曲を選びセットボタンを押して演奏する



5 ジョグダイヤルで移動先を選び セットボタンを押す



例:4曲目に移動するとき




6 編集ボタンを押す → 編集モード終了



・「EDITING」が表示され、曲順が変わり ます。変更内容が記録されます。

〈お知らせ〉

- 手順 **4** および **5** で曲を間違えたときは・・・ セットボタンを押す前にジョグダイヤルまたはリモコンの 数字ボタンで選び直します。
- MOVEを途中で中止するときは・・・ 編集ボタンを押します。手順 **5** で移動先の曲を選んだあと は、先に訂正ボタンを押してから編集ボタンを押します。
- 「EDITING」表示中は、電源コードを抜いたり本機に振動を 与えないでください。




1 編集したいMDを入れ、MDボタンを 押して本機のモードを「MD」にする



・曲数と演奏時間が表示されます。

2 編集ボタンを押して「ERASE」を選ぶ



3 セットボタンを押す



4 ジョグダイヤルで消したい曲を選び▶/Ⅲボタンを押して演奏する

(曲の確認ができます)



・リモコンの数字ボタンで曲を選ぶと、消したい曲のダイレクト演奏になります。曲を演奏しなくても消去できます。

5 セットボタンを押す

例:2曲目を消すとき



6 編集ボタンを押す → 編集モード終了




- 「EDITING」が表示され、2曲目が消えます。変更内容が記録されます。
- ・演奏が自動停止します。

〈お知らせ〉

- 一度消去すると録音内容は元に戻りません。大切な録音が入っているMDは、誤消去防止つまみを開いた 状態にしておいてください。● ページ参照
- 手順 **4** で曲を間違えたときは・・・ セットボタンを押す前にジョグダイヤルまたはリモコンの 数字ボタンで選び直します。
- ERASEを途中で中止するときは・・・ 編集ボタンを押します。手順 **5** でセットボタンを押したあと は、先に訂正ボタンを押してから編集ボタンを押します。
- 「EDITING」表示中は、電源コードを抜いたり本機に振動を 与えないでください。

全部の曲を消す(ALL ERASE) - 番号順に操作します。-



1 編集したいMDを入れ、MDボタンを 押して本機のモードを「MD」にする



・曲数と演奏時間が表示されます。

2 編集ボタンを押して「ALL ERASE」 を選ぶ



3 セットボタンを押す



4 編集ボタンを押す → 編集モード終了




EDITING → MD BLANK DISC

・「MD BLANK DISC」が表示され、全部の曲が消えます。変更内容が記録されます。

〈お知らせ〉

- ALL ERASEを途中で中止するときは・・・ 編集ボタンを押します。セットボタンを押したあとは、先に 訂正ボタンを押してから編集ボタンを押します。
- 「EDITING」表示中は、電源コードを抜いたり本機に振動を 与えないでください。

MDにディスク名や曲名をつける (TITLE)



1 編集したいMDを入れ、MDボタンを 押して本機のモードを「MD」にする




・曲数と演奏時間が表示されます。ノーマル演奏のモードになっていないと、名前をつけることはできません。

2 タイトルボタンを押す



3 • ディスク名をつけるとき(DISC TITLE) セットボタンを押す








●曲名をつけるとき(TRACK TITLE)名前をつけたい曲をジョグダイヤルで指定し、 セットボタンを押す



● 手順 3 のとき、ジョグダイヤルで選べる曲番号は、MDに録音されている曲番までです。

4 ディスプレイ/キャラクターボタンで文字の種類を選ぶ




・詳しくは → ⑫ ページ「文字配列表」参照

5 ジョグダイヤル → セットボタンで 名前を入力する(最大32文字まで)



例:サザンと入力したとき



- ・間違えたときは訂正ボタンで取り消します。
- · 手順 **4** と **5**のくり返しで好きな名前を入力します。
- ・途中の文字を消したいときは ◀ ボタンでカーソルを合わせ訂正ボタンを押します。そのあと文字を選びセットボタンを押すと、文字の修正ができます。
- ・スペース (空白) は、文字入力中に ▶ ボタンを押すか、 またはジョグダイヤルで (空白) を選びます。

6 タイトルボタンを押す → 編集モード終了



- ・「EDITING」のあと名前が表示され、 名前が記録されます。
- ・他の曲にも名前をつけるときは… 手順 **2**から操作をくり返します。

● 途中で操作を止めるときは・・・

タイトルボタンを押します。それまで入力した文字が登録されます。

〈お知らせ〉

- 入力中の文字は5文字まで表示できます。6文字目を入力すると前に送られます。
- 「EDITING」表示中は、電源コードを抜いたり本機に振動を 与えないでください。

<u> </u>			

文字配列表

本機では、録音したMDや曲にアルバム名・曲名などのタイトル(なまえ)を書き込むことができます。使える文字は次のとおりです。また、CDトレイに入れたCDにタイトル(なまえ)を書き込むこともできます。

а

f

カタカナ

ア	1	ウ	エ	オ
カ	丰	ク	ケ	
サ	シ	ス	セ	ソ
タ	チ	ツ	テ	7
ナ	_	ヌ	ネ	1
八	匕	フ	\wedge	木
マ	111	厶	X	Ŧ
ヤ	ユ	\exists		
ラ	IJ	ル	レ	
ワ	ヲ	ン		
ア	1	ウ	エ	才
ヤ	ユ	П	ツ	
(空白)		0	"	

英大文字

Α	В	С	D	Е
F	G	Н		J
K	L	M	Ν	О
Р	Q	R	S	Т
U	V	W	Χ	Υ
Z				
(空白)	İ	"	#	\$
%	&	,	()
*	+	,	_	
	•			_
/	•	,	`	_

英小文字

a h

d

е


'	9		•	J
k		m	n	0
р	q	r	S	t
u	٧	W	X	У
Z				
(空白)	!	"	#	\$
%	8	,	()
*	+	,		
	:	•	<	=
>	٠٠	@		

数字


0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

時計の合わせかた 一番号順に操作します。一

現在時刻を合わせるには(初めてお使いになるとき)



● 例:午後1時15分(13:15)に合わせるには…(電源「切」の状態で合わせます) 本機の時刻表示は「24時間表示」方式です。



● 正確に時刻を合わせるには

テレビの時刻表示や電話の時報サービス等を利用してくだ さい。


● 停電や電源コードが抜いてあったときは

時刻表示が点滅に戻ります。このよ うなときは、左記 **1**~**2**の操作で時 刻を合わせ直してください。

長時間電源コードを抜いておくと、 **2 2 2 3** の点滅に戻ります

● 電源「入」で時刻を合わせ直すには


電源を入れたあと、タイマー/時刻合せボタンを押して現在 時刻の表示を選び、合わせ直します。




〈お知らせ〉

- 現在時刻を合わせていないときや停電があったときは、 DAILY TIMERとONCE TIMER表示にはなりません。
- ●「分」表示を合わせているとき訂正ボタンを押すと、「時」表示 の点滅に戻せます。「時」表示を修正するとき使うと便利です。


タイマー再生(目覚まし再生)






〈お知らせ〉

- タイマー予約をする前に、現在時刻を正しく合わせておいてください。43 ページ参照
- 「分」表示を合わせているとき訂正ボタンを押すと、「時」表示 の点滅に戻せます。「時」表示を修正するとき使うと便利です。
- タイマー設定の操作中は、MDやCDの操作はできません。



45 ページ「タイマー再生」または 46 ページ「タイマー録音」へ続く



[44] ページより続き (PLAY? 表示が点滅中に…)





タイマー予約の内容が 1回表示され、モード 表示に戻ります。

·REC? が点滅するときは、ジョグダイヤルを回して PLAY? の点滅を選びます。

聞きたいモードにし、MDまたはCD を入れる

MDのとき

CDのとき





名電源ボタンを押して電源を切る



● 接続しているレシーバー等のソースを本機に合わせ、音量 を適度に調節しておきます。タイマーも本機のタイマーの 動作時刻に合わせておきます。

● 予約した開始時刻になると電源が入りディスクの情報を読 み取ったあとタイマー再生が始まり、終了時刻で本機の電 源が切れます。

● タイマー予約の確認

セット



電源を入れ、タイマー/時刻合せボタンを 押してタイマーのモードを選びセットボ タンを押します。

押すごとに



「開始時刻」➡「終了時刻」➡「タイマー 再生(または録音)のモード」が表示され、 さらに 1 回自動で表示されます。 元のモードの表示に戻ると終わりです。

を押す

訂正


● タイマー動作の取り消し




電源を入れ、タイマー/時刻合せボタンを 押してタイマーのモードを選び訂正ボタ ンを押します。


タイマー表示 (PDMEY または POMCE) が 消えて取り消されます。

タイマー録音(他の機器の音を留守録音)




[44] ページより続き (PLAY? 表示が点滅中に…)





7 ジョグダイヤルで録音ソースを選びセットボタンを押す



8 録音用のMDを入れ、録音ポーズボタンで録音モードを選ぶ

- ・ラベル面を上にし、▶または➡の表示に従って入れる。
- ・録音ポーズボタンを押すごとに



9 電源ボタンを押して電源を切る



● 接続したソース機器のタイマーを、本機のタイマーの動作 時刻に合わせておきます。

(マイク入力の場合は、本機にマイクを接続しておきます)

•

● 予約した開始時刻になると、電源が入りディスク情報(約10秒)を読み取ったあと録音がスタートします。終了時刻で本機の電源が切れます。開始時刻は1分程度余裕を取ってください。

ONCE TIMERの場合、1回動作が終了すると、タイマーの予約は取り消されます。

〈お知らせ〉

- デジタル入力でタイマー録音がスタートしたとき、デジタル 信号の入力がないときは、「DIGITAL IN UNLOCK」がスク ロール表示され録音されません。
- BS放送などをタイマー録音する場合、タイマーの開始時刻・ 終了時刻を予約するときは、あらかじめ希望する放送局が正 しく受信できるか確認しておいてください。
- 停電や電源コードが抜いてあったときは、正しい時刻にタイマーが動作しません。

このようなときは、時計を合わせ直してからタイマー予約を し直してください。


コンピュリンク機能について

コンピュリンクとは

単品コンポーネントでありながら、一体型コンポのような簡 単操作を可能にしたのが、コンピュリンク・リモート・コント ロール・システム(略称:コンピュリンク)機能です。

COMPU LINK-3 または COMPU LINK-1 端子を持つ **SYNCHRO SYNCHRO**

当社の各機器を相互に接続することにより、簡単操作が実現 できます。



当社製品のコンピュリンクには、「コンピュリンク3」と「コ ンピュリンク 1] があります。 コンピュリンク3は、 コンピュ リンク1に一部の機能を追加したもので、互換性があります。

コンピュリンクの種類の見分けかた

コンピュリンク-3_ シンクロ

(ullet)⊗

製品背面の端子に表示され ています。

たとえば、

COMPU LINK-3 SYNCHRO

と表示されている製品は、 コンピュリンク3に対応し ています。

〈お知らせ〉

● 本機背面のモードスイッチがTDのときは、カセットデッキ とのコンピュリンク動作はできません。カセットデッキと組 み合わせて使うときは、MDに切換えてください。


モードスイッチの切換えは、必ず電源コードをコンセント (から抜いてから行なってください

シンクロ録音

ソースの再生開始に同期して録音が自動的に開始します。

操作のしかた

● 本機でシンクロ録音する



例:CDプレーヤー → MD-CDコンビネーションデッキ(本機)

- 1. CD プレーヤーに CD を入れる
 - ・プログラム順に録音したいときは、プログラムする。
- 2. 本機に録音用MDを入れ、本機のモードを「MD」にする
- 3. デジタルボタンを押す (デジタル接続のとき)
 - ・アナログ接続のときはラインボタンを押す。
- 4. 録音ポーズボタンを押す
 - ・必ず停止状態から操作してください。
- 5. 録音ポーズボタンを押して録音モードを選ぶ



- 6. CD プレーヤーの PLAY ボタンを押す
 - ·CDの演奏と本機の録音が自動的にスタートします。

ご注意

- ◆ 本機のモードが「MD」になっていないとシンクロ録音 にはなりません。
- 他のカセットデッキから本機へのシンクロ録音はできま せん。

〈お知らせ〉

● 本機背面のモードスイッチをMDに切換える と、コンピュリンク上の働きはMDデッキに なります。

モード MD TD

本機は他のカセットデッキにCD(または MD)のシンクロ録音ができます。

モードスイッチの切換えは、必ず電源コードをコンセント しから抜いてから行なってください

操作のしかた

- 本機の音をカセットデッキでシンクロ録音する
- 1. 本機に演奏用のCD(またはMD)を入れ、本機のモードを 「CD」(または「MDJ)に切換える
- 2. カセットデッキの録音(○)と一時停止(Ⅱ)ボタンを押して 録音・一時停止にする
 - ・必ず停止状態から操作してください。
- 3. 本機の ▶/ Ⅱ ボタンを押す
 - ·CD(MD)の演奏とカセットデッキの録音が自動的にス タートします。
 - ·本機がMIXプログラム演奏のモードになっていると、 CD(MD)をプログラムした順に録音できます。

CDについて

CDの取り扱いかた

● ケースからの出し入れ

センターホルダーを押さえ



演奏面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。

上から押さえて入れる。


- CDにテープやシールなどを貼ったり字を書いたりしないでください。
- CDは曲げないでください。




- ◆ 文字のある面に 型窓 のマークが入っているCDをお使いく ださい。
- ハートや花などの形をしたシェイプ CD(特殊形状の CD)は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。
- CDを保管するときは、必ず専用ケースに入れて保管してく ださい。

CDのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。



必ず内側から外側へ



連続したキズは音飛びの 原因となります。


- ◆ 文字のある面にセロハンテープやシールなどののりがついているときは、よくふき取ってからお使いください。
- シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーなどは絶対に使用しないでください。

MD について

MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで

シャッターは開かないようにロックされています。無理に開けようとするとディスクがこわれます。



置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。


- ・直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- ・風呂場など湿気の高いところ
- ・海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因とな ります。

定期的にお手入れを

カートリッジにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。


大切な録音を消さないために

録音用 MD には、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。録音や編集が終わったら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおすことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。



〈お知らせ〉

- 曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置には貼らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出したり、はがれかかったままMDを挿入すると、故障の原因となります。
- MDは▷などの矢印に従って 正しく入れてください。 間違った方向で挿入すると、 故障の原因となります。




MD の技術解説

MD-80 使用で80分の再生または録音ができます。

カートリッジのはたらき

ディスク自体の直径は、8 センチ**CD**よりも小さな 64mm。このディスクがカートリッジの中に収められています。カートリッジの大きさも、68 × 72mm、厚さ 5mm のポケットサイズ。持ち運びや収納がとてもラクです。また、カートリッジに守られているのでほこりやゴミがつきにくく、しかも、使用中のとき以外は閉じているシャッターのおかげで、ディスクにキズや指紋をつける心配もありません。取り扱いがたいへん手軽です。



2種類のディスク

MDには、録音できる「録音用MD」と再生しかできない「再生専用MD」との2種類のディスクがあります。再生のしかたは、どちらのディスクも、レーザー光を照射しその反射によって信号を読み取るという同じ方式ですが、記録のしかたが異なります。

再生専用MD

市販の MD ソフトに使用されているタイプです。録音はできません。 CDと同様、ピットと呼ばれる小さなくぼみの有無でデータが記録されています。このような記録方式のディスクを「光ディスク」といいます。



再生専用MD


録音用MD

自分で録音することのできる、いわゆる「生**MD**」です。何度も録音しなおせるように、加工しやすい磁気によってデータが記録されます。レーザー光をあてて熱することにより磁気を消し、そこに磁気ヘッドで記録していきます。このような記録方式のディスクを〔光磁気(**MO**: Magneto Optical)ディスク〕といいます。




ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)

音の中には、実際にはよく聴こえない音が混ざっています。例えば、音が小さいときは低音や高音は聴こえにくくなります。また、大きい音と同時または直後に小さい音が鳴ってもその音は聴こえません。MDでは、〔ATRAC(Adaptive Transform Acoustic Coding)〕という技術を使って、こうした人間の聴感特性に基づき音を取捨選択することによりデータを小さく圧縮しています。この技術により、記録するデータは元のデータの約1/5の量になり、小さなMDにも収めることが可能となりました。さらにATRAC3の場合、LP2で元のデータの約1/10、LP4で約1/20に圧縮しステレオ長時間録音を可能にしています。




音飛びガードメモリー

MDを再生する場合、振動で音が飛ばないように、再生する曲のデータをメモリーにいったん蓄えておく機能「音飛びガードメモリー」が働いています。この機能により、振動でディスクの信号が光レーザーで読み取れなかった場合に「音飛びガードメモリー」のデータがあるので、実際に聞こえる音は途切れません。



UTOC (User Table of Contents)

録音用 MD には、曲の内容とは別に、「目次(UTOC)」があります。これは、各曲が記録されている位置、曲の区切り、曲順などが記録されていて、この目次を見ることで、頭出しなどが素早くできます。また、編集のときは、この「目次(UTOC)」を変更するだけで、曲の内容を録音し直す必要がありません。



MD としての制約

MDは、従来のカセットテープやDATとは異なる独自な方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状がでる場合があります。これらの症状は、製品の故障ではありません。あらかじめご了承ください。

症 状	原 因	
MDに表示された収録可能時間を使い切っていないのに、「DISC FULL」が表示される。	MDは、時間に関係なく、録音できる曲数に制限があります。曲番号が255以上になる録音はできません(最大録音曲数は254曲)。	
曲番号や収録可能時間にも余裕があるのに 「DISC FULL」が表示される。	部分的に消して録音しなおす操作をくりかえすと、ディスクのあちらこちらに	
JOIN 機能が、使えないことがある。	空き部分ができます。このようなディスクに録音すると、MDには 1 曲のデー 夕が空き部分にこまかく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多く なると「DISC FULL」が表示されることがあります。分けられてデータの長さ	
曲を消しても残り時間が増えない。	が8秒以下の部分ができると、その曲は、JOIN機能でつなげないことがあり	
早送り、早戻しをすると、音が途切れることが ある。	ます。また、その部分を消しても残り時間が増えません。こまかく分けて記されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切れることがあります。	
録音した時間と残り時間を足しても、MDに表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でも 12 秒間(SP:標準モード時)の連続したスペースがない と録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできた MD は、実際 に録音できる時間が短くなります。	

デジタル録音のきまり (SCMS)


CDからデジタル信号のままデジタル録音した MDには、著作権などへの配慮から、次のような決まりがあります。

SCMS (Seriai Copy Management System)

MDは、CDのクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音された MDを他の MD に再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることは

できません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。

本機は、この決まりに準拠して設計されています。



〈お知らせ〉

● 本機を使ってCDの音をデジタル録音したMDは、他の機器 でデジタルコピーすることはできません。 あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

■私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会

電 話 03-5353-0336(代)

MDのメッセージ

メッセージ	意味	処 置
MD BLANK DISC	何も録音されていないMDが入っている。	新しく録音するとき以外は、他の録音済みのMDと取り換えてください。
CANNOT JOIN	ジョインできないトラックをつなげようと した。 8秒以下の短い曲をつなげようとした。	MDのシステム上の制約です。 ➡回ページ参照
DISC ERROR	MDが異常(損傷している)。	MDを取り換える。
DISC FULL	MDの空き時間が足りない。 曲番号が254を超えている。 (254曲まで録音可能)	他の録音用MDと取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態になっている。	MDの誤消去防止つまみをずらし、穴の 閉じた状態にする。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	■(停止)ボタンでいったん停止してから 操作しなおしてください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
NON AUDIO CANNOT COPY	CD-ROM (ビデオCDなど) をデジタル ダビングしようとした。	録音を中止してください。
PLAYBACK DISC	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDと取り換えてください。
TRACK PROTECTED	トラックプロテクトがかかっている。	本機では解除できません。プロテクトを かけたときの機器で解除します。
SCMS CANNOT COPY	デジタル録音したソースをデジタル録音 しようとした。	アナログ録音にする。

	症 状	原 因	処置・確認のしかた	参照ページ
共通部	音が出ない。	・録音されていないMDが入っている。 (「MD BLANK DISC」が表示される)	・曲が録音されているMDと交換する。	•
部	表示窓の時刻表示が点滅している。	・停電があったため。 または電源コードを抜いたため。	・時計合わせやタイマーの予約をし 直す。	43
	演奏が始まらない。	・CDが裏返しに入っている。	・文字のある面が上になるように正 しく入れる。	16
CDプレ	/疾突が始まりない。 	・寒い所から暖かい所に急に移動し たため、レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、約1〜2時間 待つ。	7
 ヤ 部	特定の箇所が正常に演奏できない。	・CDにキズがある。	・CDを交換する。	48
	CDの取出しができない。	・チャイルドロックに設定してある。	・電源「切(スタンバイ)」のとき■(停止) ボタンを押しながらCD1の ▲ボタン を同時に押して解除する。	18
	入れたMDが出てきてしまう。	 ・MDの入れかたが不完全なため。 	・自動的に中に引き込まれるところ まで軽くMDを押して入れ直す。	•
MDVI	MDが入らない。	・すでにMDが入っている。 ╚─────────が表示されています。	・▲(MD取出し)ボタンを押して MDを取り出してから別のMDを入 れる。	22
コーダー部	録音ができない。	・MDが誤消去防止状態になっている。 (DISC PROTECTEDが表示される)	・MDの誤消去防止つまみをずらし、 穴の閉じた状態にする。	48
	演奏が始まらない。	・寒い所から暖かい所に急に移動し たため、レンズに露がついている。	・電源を入れ、約1~2時間待つ。	•
タイマ	タイマーがスタートしない。	・現在時刻が合っていない。	・正しい時刻に設定し直す。	43
部	マイマーがスタートしない。	・タイマー表示(色)が表示されてい ない。	・タイマー/時刻合せボタンを押してDAILY TIMERまたはONCE TIMERを選び、セット ボタンを押してタイマー予約を設定する。	45
リモコン	ニニコン場作ができたい	・リモコンの乾電池が消耗している。	・新しい乾電池(単3形)と交換する。	12
コン	リモコン操作ができない。	・リモコン受光部に直射日光などの 強い光が当たっている。	・直射日光や照明器具などの強い光 が当たらない所で操作する。	12

● 上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行っております。

万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、一度電源コードを外し、しばらく待ってからつなぎ直してください。 そのあと時計合わせやタイマー予約をし直してください。

〈お知らせ〉

- ◆ 大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に録音できることを確認してからお使いください。
- 本機の故障または不具合等により録音、再生およびCDの演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の補償については、ご容赦ください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。 「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、 記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

MD-CDコンビネーションデッキの補修用性能 部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または 54ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

[52] ページの「**故障かな?と思う前に**」に従ってお調べください。それでも異常のあるときは、使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したCDやMDなどのメディアも一緒にご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望 により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日				
	お買い上げ店名	7 ()	_	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ◆ 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

別売アクセサリー

・ヘッドホン : HP-D7

・CDレンズクリーナー:CL-CDLA

接続コード : CN-160G (RCAピンコード)

・光デジタルケーブル :XN-110SA(1m)

CN-120A(コンピュリンク端子用)

・ボーカルマイク : MV-K15

・MDレンズクリーナー:CL-MDA

MV-K8-B

● 別売りアクセサリーはお買い上げの販売店でお求めください。

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

+47.1	***										
都具	道府 【名	窓		名	TE	L		所	在	地	
					ᆌ	海	道				
		札		S.C.						€1-2-29	
		旭』		S.C.	(0166) 6				€3-2-15		
北海	毎道	北		S.S. S.S.	(0157)2		北見市山 釧路市松				
11/母坦		釧		S.S.	(0154)2 (0155)2						
		帯函		S.S.	(0138)5		帯広市東			i稜郭MFヒ	*II.1 =
		四	品	J.J.	_			发引叫]4	-10回配工	1校却VIF L	דוענ
					亰	Į	北				
		青	森	S.C.	(017)72	3-2261	青森市村	木4-6	i-17		
青	森	八		S.S.	(0178)4	4-4521	八戸市調				
		弘	前	S.S.	(0172)2	8-0165	弘前市高	田1-1	3-1		
岩	手	盛	畄	S.C.	(019)63		盛岡市津	誌田西	2-3-20		
-	7	水		S.S.	(0197)2				<u>1</u> 93-12		
	_	秋 .		S.C.	(018)82		秋田市山				
秋	田	大		S.S.	(0186) 4		大館市美				
	1-11	横		S.S.	(0182)3				道向3-6		
宮	城	仙		S.C.	(022) 28					町7-13	
山	形	山洒		S.C. S.S.	(023) 64 (0234) 2		山形市松 酒田市亀				
H.		郡		S.C.	(0234) 2		郡山市場		U-1		
福	島	l		S.S.	(0246)2				日境町額	巻6-1	
			_	2.0.					> 0 PO BS	,	
						・甲	信	越			
群	馬	前	橋	S.C.	(027) 25	5-5921	前橋市大				
			_		(000) 00					5工場第二	<u>棟1F</u>
栃	木				(028) 63				\$3-5-22		
茨	城	水	Н	S.C.	(029) 24	6-1560	水戸市元			7丁+甲+士/#	抽工口
		1442	EI依	神事師	 】のご相談	% 222 □		- y —		工場技術	J1米 I F
					(03) 580		浦安市当	代島2	-13-27		
_	**				、補修用音						
千	葉	干			(043) 20				9-16 三井	生命千葉中央	ミビル1F
		柏	1		(04) 717			季51	2-10-67	7	
		浦	安	S.S.	(047) 35	3-6189	浦安市当	(件阜2	12 27		
							一州女川二	11 0407	-13-21		
					】のご相談	窓口					
		東日本コ	-JV	センター	(03) 580	窓口 3-2888	浦安市当	代島2			
		東日本コ	ール	センター り修理	(03) 580	総口 3-2888 阳】のこ	浦安市当	化島2	-13-27	- L (ng.) *	
_	_	東日本コ 【お予	ール・ 負か 郷	センター り修理 S.C.	(03) 580 、補修用音 (03) 568	総口 3-2888 『品』のこ 4-8254	浦安市当 相談窓口 文京区本	4代島2 郷3-14	-13-27 1-7 ビクタ	マー本郷ビ	JU1F
東	京	東日本コ 【お別 本 練	か郷馬	bンター り修理 S.C. S.C.	(03) 580 、補修用音 (03) 568 (03) 399	総口 3-2888 I品】のご 4-8254 3-7520	浦安市当 相談窓口 文京区本 練馬区豊	4代島2 郷3-14 墨玉南1	-13-27 1-7 ビクタ -19-1		
東	京	東日本コ 【お別 本 練 大	が郷馬田	bンター り修理 S.C. S.C. S.C.	(03) 580 、補修用音 (03) 568 (03) 399 (03) 574	悠日 3-2888 阳】のご 4-8254 3-7520 8-3701	浦安市当 相談窓口 文京区本 練馬区豊 大田区池	4代島2 郷3-14 玉南1 北二丁	-13-27 1-7 ビクタ -19-1 ⁻ 目8-10	プラムビ	
東	京	東日本3 【おうう 本 練 大 八 王	ルか郷馬田子	bンター り修理 S.C. S.C. S.C. S.C.	(03) 580 (補修用音 (03) 568 (03) 399 (03) 574 (0426) 4	窓口 3-2888 隔】ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914	浦安市当 相談窓口 文京区本 練馬区豊 大田区池	4代島2 郷3-14 玉南1 北二丁	-13-27 1-7 ビクタ -19-1	プラムビ	
東	京	東日本コ 【お別本 練 大 八王 【業別	ルか郷馬田子用	bンター り修理 S.C. S.C. S.C. S.C.	(03) 580 、補修用音 (03) 568 (03) 399 (03) 574	総日 3-2888 昭】ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 1談窓口	浦安市当 相談窓口 文京区本 練馬区豊 大田区池 八王子市	4代島2 郷3-14 墾玉南1 3上二丁 5大和田	-13-27 1-7 ビクタ -19-1 「目8-10 1町2-9-6	プラムビ	
東	京	東田本コ 【お別本 練 大 八王 【業別	ルか郷馬田子用ン	bンター り修理 S.C. S.C. S.C. S.C. 機器専	(03) 580 、補修用音 (03) 568 (03) 399 (03) 574 (0426) 4 門] のご村	総日 3-2888 IGA ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 1談窓口 1-2235	浦安市当 相談窓口 文京区本 練馬区豊 大田区池 八王子市	4代島2 郷3-14 墾玉南1 3上二丁 5大和田	-13-27 1-7 ビクタ -19-1 「目8-10 1町2-9-6	プラムビ	
		東田本コ 【おが、本練大八【業 CSセ 【出出 東田本コ	ルか郷馬田子用グ修ル	bンター り修理 S.C. S.C. S.C. サー bンター	(03) 580 、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 574 (0426) 4 門】のご相 (03) 563]】のご相記 (03) 580	総窓口 3-2888 隔】ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 談窓口 1-2235 総窓口 3-2888	浦安市当 全相談窓口 文京区本 練馬区光 大田区光 八王子市	4代島2 郷3-14 墨玉南1 3上二丁 5大和田 広五丁	-13-27 1-7 ビクタ -19-1 「目8-10 1町2-9-6	プラムビ	
	京	東田本コ 【おうろ 本練大八業 でSセ 【出記 東田本コ 【おうろ	一般郷馬田子用ン修川か	bys- り S.C. S.C. S.C. サー サン り り り り り り り り り り り り り り り り り り	(03) 580 、補修用音 (03) 568 (03) 399 (03) 574 (0426) 4 門] のご相 (03) 563] のご相記 (03) 580 、補修用音	総合 3-2888 3-2888 3-2888 3-7520 8-3701 6-6914 歌窓口 1-2235 総窓口 3-2888 路】のご	浦安市当 相談窓口 文京区本 練馬区池 八王子市 墨田区川 浦安市当	4代島2 郷3-14 選玉南1 3上二丁 5大和田 太広五丁	-13-27 -17 ビクタ -19-1 日8-10 田田2-9-6 日11-1	プラムビ }	ÛV1F
		東田本コ 「本練大八業子 CSセ 「出記」 東田本コ 「大	一種の一番ントー類の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の	tンター り S.C. S.C. S.C. サッター サント サント リ S.C.	(03) 580 、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 574 (0426) 4 門] のご相 (03) 563] のご相記 (03) 580 、補修用語	燃口 3-2888 隔】の3 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 談窓口 1-2235 燃窓口 3-2888 隔】の3 4-5241	浦安市当 相談窓口 文京区本 練馬区豊 大田区が 八王子市 墨田区/ 浦安市当 さいたま	新代島2 郷3-14 選玉南1 3上二丁 5大和田 成広五丁 新代島2	-13-27 -17 ビクタ -19-1 -18-10 -13-2-9-6 -13-27 (東大成町	プラムビ 3 J2-658-	1
		東田本コ 本練大八業 CS七出 東田本コ 大熊	一般郷馬田子用ン修一か宮谷	センター り S.C.C. S.C.C. 器 サンター サンター サンター サンター サンター サンター サンター サンター サンター サンター サンター サンター サンター サンター サンター サンター サンター カーの カーの カーの カーの カーの カーの カーの カー	(03) 580 、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 574 (0426) 4 門] のご相 (03) 563] の3 580 、補修用語 (048) 65 (048) 55	総日 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 訓念日 12-235 総日 3-2888 隔] ので 4-5241 3-5105	浦安市当 相談窓口 文京区本 練馬区豊 大田区が 八王子市 墨田区/ 浦安市当 さいたま	新代島2 郷3-14 選玉南1 3上二丁 5大和田 成広五丁 新代島2	-13-27 -17 ビクタ -19-1 -18-10 -13-2-9-6 -13-27 (東大成町	プラムビ 3 J2-658-	1
		東田本コースを表しています。東田本コースを表しています。大学では、東田本コースを表しています。	一般郷馬田子用ン修一か宮谷修	センター り S.S.S.S.機フ理ンり S.S.専 フリント B.C.S.専 フリント B.C.S. B.E.S. B.E.	(03) 580 (03) 580 (03) 568 (03) 574 (0426) 4 (0426) 4 (03) 563 (03) 580 (03) 580 (、補修用音 (048) 65 (048) 55	総日 3-2888 隔】ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 談窓口 1-2235 総窓口 3-2888 4-5241 3-5105 総の	浦安市当日 東京区本 東京区本 東京区本 東馬区 大田王子市 東田区 東	郷3-12 郷3-12 張玉南1 3上二丁 京大和田 広五丁 新代島2 であた。	-13-27 1-7 ビクタ -19-1 目8-10 同町2-9-6 目11-1 -13-27 東大成町 -39ツイ	プラムビ 3 J2-658-	1
 埼	玉	東日本コティー・東日本コティー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー	一般郷馬田子用ン修一か宮谷修小	センター り S.S.S.S.機フ 理センり S.S.理センり S.S.S.専ター 専ター 理セン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(03) 580 、補修用音 (03) 568 (03) 399 (03) 574 (0426) 4 [1] のご相 (03) 563 [1] のご相 (03) 580 (048) 65 (048) 65 (048) 65 (048) 65	総口 3-2888 品] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 談窓口 1-2235 総口 3-2888 品] ので 4-5241 3-5105 総記口 3-5105	浦安市当日 村間数窓口本 練馬区本 練馬区学 村田区グ 浦安市当 本相数のたま はい日本市域 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	郷3-1-2 郷3-1-2 ・ 京大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 が大和田 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 がたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はた。 はたる。 はたる。 はたる。 はたる。 はた。	-13-27 1-7 ビクタ -19-1 目8-10 同町2-9-6 目11-1 -13-27 東大成町 -39ツイ	プラムビ 3 J2-658-	1
 埼		東日本コティー・東日本コティー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー	一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一	センター り S S S S 機 フ 理 セン り S S E セン り S S S E 関 セン り S S E P フ タ を E と S 専 タ ー 理 セン り B S E P ー 理 セン り B T M T M T M T M T M T M T M T M T M T	(03) 580 (03) 580 (03) 568 (03) 574 (0426) 4 (0426) 4 (03) 563 (03) 580 (03) 580 (、補修用音 (048) 65 (048) 55	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 1-2235 総ロ 3-2888 隔] ので 3-5105 2880 3-2888 隔] ので	浦安市当日 相談窓口 対	郷3-1-2 墨玉南1 3-上二丁 京大和田 水広五丁 新代島2 東市北区 城西2-7 新代島2	-13-27 -17 ビクタ -19-1 18-10 1町2-9-6 111-1 -13-27 (東大成町 -39ツイ -13-27	プラムビ 3 J2-658-	LIV1F
 埼	玉	東日本コント 本練大八業セント CS出発する 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本 東日本の 東日本 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本の 東日本	一頭の一角ントラーでである。	センター り S S S S 機 フ 理 セン り S S E セン り S S S E 関 セン り S S E P フ タ を E と S 専 タ ー 理 セン り B S E P ー 理 セン り B T M T M T M T M T M T M T M T M T M T	(03) 580 、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 574 (0426) 4 門] のご相 (03) 563 (03) 583 (048) 65 (048) 65 (048) 55 1) のご相 (03) 580 、補修用語 (048) 65 (048) 55 (048) 55	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 譲窓口 1-2235 総四 3-2888 隔] ので 4-5241 3-5105 総回 3-2888 隔] ので 3-2888	浦安市当日 相談窓口 対 は 対 は 対 は 対 が 対 が 対 が 対 が 対 が 対 が が が が	新代島2 郷3-14 宝玉南1 3上二丁 5大和田 (広五丁 新代島2 (本五丁 (本五丁 (本五丁 (本五丁)	-13-27 -17 ビクタ -19-1 目8-10 町2-9-6 目11-1 -13-27 東大成町 -39ツイ -13-27	プラムビ 3 J2-658-	LIV1F
埼神系	玉	東日本おり、本棟大八【のののでは、大人ののでは、大人ののでは、大人ののでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、大人のでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	一頁の多と、「一頁」を表している。	bンター り S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.	(03) 580 ・補修用音 (03) 568 (03) 399 (03) 574 (0426) 4 門] のご相 (03) 563] のご相記 (048) 65 (048) 55 (048) 55 (048) 55 (048) 65 (046) 65 (046) 65 (046) 65 (046) 63	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 譲窓口 1-2235 総四 3-2888 隔] ので 4-5241 3-5105 総四 3-2888 に) ので 1-0403 1-0403 6-2052 4-4500	浦安市 全日本 日本 日	郷3-14 墨玉南1 3上二丁 大和田 (市北区 (市北区 (市北区 (市北区 (東白) (東伯)	-13-27 -17 ビクタ -19-1 -18-10 -13-27 (東大成町 -39ツイ -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -7-4 -谷6-19	プラムビ 3 12-658- ンハイツ	1
 埼	玉	東日本 お 本	一頁 第ン長一頁 長一頁 ボルか郷馬田子用ン修ルか宮谷修ルか浜原浜府	センター り修理 S.C. S.C. S.C. S.C. B. 理ッター 理ッター サック・ B.C. S.C. B.C. B.C. B.C. B.C. B.C. B.C.	(03) 580 、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 574 (0426) 4 門] のご相 (03) 563] のご相記 (048) 65 (048) 65 (048) 55)] のご相記 (048) 65 (049) 65 (049) 65 (049) 63 (049) 63	総口 3-2888 隔] の2 4-8254 3-7520 8-37510 6-6914 1 1-2235 2810 3-2888 隔] の2 4-5241 3-2888 隔] の3 1-0403 6-2052 4-4500 7-4016	浦安市宝田 を開発した。 神田 を は は は は は は は は は は は は は は は は は は	新代島2 郷3-14 郷3-14 派五五丁 京大和田 市北区 市北区 市北区 市北区 市市東田 田古東田 田田 田古東田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田	-13-27 1-7 ビクタ -19-1 目8-10 町2-9-6 11-1 -13-27 東大成町 (-39ツイ -13-27 11-3-1 -7-4 -66-19 1-5	プラムビ 3 12-658- ンハイツ	1
埼神	玉	東田本が、本練大八【宮出田本が、「東田本が、「東田」、大川田本が、東田本が、東田本が、東田本が、横田本が、横田本が、横田本が、横田本が、横田本が、横田本が、横田本が、横	一頁 第ン長一頁 長一頁 派原浜府潟	センター り 8.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.E. E. フター E. フター E. フター E. フター E. S. S. 専門 E. C. S. S. S. S. S. C. S. C. S. C. S. S. S. S. S. S. S. S. C. S. C. S. S. C. S. S. C. S.	(03) 580 、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 599 (0426) 4 門] のご相 (03) 563 〕 のご相影 (048) 65 (048) 55 〕 のご相影 (048) 65 (048) 55 ○ (048) 55 ○ (04	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 1-2235 総口 3-2888 隔] ので 4-5241 3-2888 隔] ので 3-2888 隔] ので 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888	浦安市室 (本学年)	据3-144 第3-144 3-14二 5-15 5-15 5-16 6-16 6-16 6-16 6-16 6-16	-13-27 -17 ビクタ -19-1 目8-10 町2-9-6 -13-27 東大成町 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26	1
埼神系	玉	東日本 お 本	一頁 第ン長一頁 長一頁 派原浜府潟	センター り修理 S.C. S.C. S.C. S.C. B. 理ッター 理ッター サック・ B.C. S.C. B.C. B.C. B.C. B.C. B.C. B.C.	(03) 580 、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 574 (0426) 4 門] のご相 (03) 563] のご相記 (048) 65 (048) 65 (048) 55)] のご相記 (048) 65 (049) 65 (049) 65 (049) 63 (049) 63	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 1-2235 総口 3-2888 隔] ので 4-5241 3-2888 隔] ので 3-2888 隔] ので 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888	浦安市室 (本学年)	据3-144 第3-144 3-14二 5-15 5-15 5-16 6-16 6-16 6-16 6-16 6-16	-13-27 1-7 ビクタ -19-1 目8-10 町2-9-6 11-1 -13-27 東大成町 (-39ツイ -13-27 11-3-1 -7-4 -66-19 1-5	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26	LIV1F
埼神	玉	東日本統大八【大大学と出土が、機関を対して、大大学を出土が、機関を対す、機関を対す、機関を対す、機関を対す、機関を対す、機関を対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、	一頁	ピンター り S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.E. P 専門ピンター B.C. S.専門ター B.C. S.E. C. S.E. C. S.E. S.E. S.E. S.E.	(03) 580 . 補修用語 (03) 368 (03) 399 (03) 563 (0426) 4 [03] 563] のご相 (03) 563] のご相 (03) 580 . 補修用語 (048) 55] のご相 (03) 580 . 補修用語 (049) 65 (049) 77 (046) 23 (055) 23 (0258) 2	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 譲窓口 1-2235 総口 3-2888 隔] ので 4-5241 3-5105 総口 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3	浦安 市窓 は 日本 は 日	新聞 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	-13-27 -19-1 -19-1 -19-1 -18-10 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-66-19 1-5 -1366-	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26	1
埼山新	玉	東日本統大八【本線大八【東日本の記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記	上頭 ・	2/9- り 8 C. S.C. S.C. S.C. S.C. W 7- 理 2/9 を B D S.C. S.E. S.E. S.E. S.E. S.C. S.C. S.C.	(03) 580 (03) 580 (03) 399 (03) 563 (03) 563 (03) 563 (03) 563 (03) 580 (03) 580 (04) 55 (04) 77 (046) 23 (05) 24 (025) 24 (025) 22	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 譲窓口 1-2235 総口 3-2888 隔] ので 4-5241 3-5105 総口 3-2888 に同] ので 1-0403 6-2052 4-4500 7-4016 2-3431 4-8391 1-6583	浦村文線大八 墨浦村さ行 浦村横相海甲新長 大川 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	新生物 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-13-27 -17 ビクタ -19-1 目8-10 画町2-9-6 111-1 -13-27 (東大成町 -39ツイ -13-27 11-3-1 -7-4 -谷6-19 1-5 -1366-1 1366-1	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26	LIV1F
埼山新	玉川梨湯	東日本統大八【大大学と出土が、機関を対して、大大学を出土が、機関を対す、機関を対す、機関を対す、機関を対す、機関を対す、機関を対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、	上頭 ・	ピンター り S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.E. P 専門ピンター B.C. S.専門ター B.C. S.E. C. S.E. C. S.E. S.E. S.E. S.E.	(03) 580 (03) 568 (03) 399 (03) 399 (0426) 4 [03] 563] のご相 (03) 563] のご相 (048) 65 (048) 65 (048) 55] のご相 (048) 55] のご相 (049) 65 (048) 55] のご相 (049) 65 (049) 77 (046) 23 (055) 23 (025) 24 (026) 22 (026) 22	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 譲窓口 1-2235 総口 3-2888 隔] ので 4-5241 3-5105 総口 3-2888 に 1-0403 6-2052 4-4500 7-4016 2-3431 4-8391 1-6583 5-9165	浦安市 (本学年) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	新生物 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-13-27 -17 ビクタ -19-1 目8-10 画町2-9-6 111-1 -13-27 (東大成町 -39ツイ -13-27 11-3-1 -7-4 -谷6-19 1-5 -1366-1 1366-1	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26	LIV1F
埼山新	玉川梨湯	東日本統大八【本線大八【東日本の記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記	上頭 ・	2/9- り 8 C. S.C. S.C. S.C. S.C. W 7- 理 2/9 を B D S.C. S.E. S.E. S.E. S.E. S.C. S.C. S.C.	(03) 580 (03) 580 (03) 399 (03) 563 (03) 563 (03) 563 (03) 563 (03) 580 (03) 580 (04) 55 (04) 77 (046) 23 (05) 24 (025) 24 (025) 22	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 譲窓口 1-2235 総口 3-2888 隔] ので 4-5241 3-5105 総口 3-2888 に 1-0403 6-2052 4-4500 7-4016 2-3431 4-8391 1-6583 5-9165	浦村文線大八 墨浦村さ行 浦村横相海甲新長 大川 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	新生物 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-13-27 -17 ビクタ -19-1 目8-10 画町2-9-6 111-1 -13-27 (東大成町 -39ツイ -13-27 11-3-1 -7-4 -谷6-19 1-5 -1366-1 1366-1	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26	LIV1F
埼山新	玉川梨湯	東日本統大八【本線大八【東日本の記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記念を記	一頭 ・	2/9- り 8 C. S.C. S.C. S.C. S.C. W 7- 理 2/9 を B D S.C. S.E. S.E. S.E. S.E. S.C. S.C. S.C.	(03) 580 (03) 568 (03) 399 (03) 399 (0426) 4 [03] 563] のご相 (03) 563] のご相 (048) 65 (048) 65 (048) 55] のご相 (048) 55] のご相 (049) 65 (048) 55] のご相 (049) 65 (049) 77 (046) 23 (055) 23 (025) 24 (026) 22 (026) 22	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 1-2235 総ロ 3-2888 隔] ので 3-5105 総ロ 3-2888 隔] ので 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 1-0403 4-4500 6-2943 1-6583 5-9165 こ 3-888 こ 3-888 1-6583 5-9165	浦相文線大八 墨浦相さ行 浦相横相海甲新長 長松 浦根談京馬田王 田 安談い田 安談浜模老府潟岡 野本海 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(代島22年) (代島2年) (代房2年)	-13-27 -17 ビクタ -19-1 目8-10 町2-9-6 目11-1 -13-27 東大成町 -39ツイ -13-27 11-3-1 -7-4 -6-19 -13-66-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26	い T T T A L B
埼山新	玉川梨湯	東日本統大八【ての一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の	一頭 第一人 第一人 第一人 第二人 第二人 第二人 第二人 第二人 第二人 第二人 第二人 第二人 第二	センター り S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C	(03) 580 (03) 580 (03) 399 (03) 399 (03) 399 (03) 563 (03) 563 (03) 563 (03) 563 (03) 563 (03) 563 (04) 65 (04) 65 (04) 65 (04) 65 (04) 77 (046) 23 (055) 23 (026) 22 (0263) 2 (054) 28 (055) 92	総日 3-2888 3-2888 3-7520 8-3701 6-6914 1-2235 2-235 2-2888 隔]のご 3-2888 隔]のご 3-5105 2-3431 4-8391 1-6583 5-9165 1-2357	浦相文線大八 墨浦相さ行 浦相横相海甲新長 長松 静沼 田 安談い田 安談浜模老府潟岡 野本 海 岡津町 電子 の 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	新生物 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-13-27 -17 ビクタ -19-1 目8-10 調町2-9-6 目11-1 -13-27 (東大成町 -39ツイ -13-27 11-3-1 -7-4 谷6-19 1-5 -19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26	い T T T A L B
埼神	玉川梨湯野	東日本統大八【本線大八【大工製工 東日本が、王業と出すが、熊出なるが、模甲甲、長松、沼浜	一頁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	センター り S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.	(03) 580 (03) 568 (03) 568 (03) 399 (03) 563 (03) 563] のご相 (03) 563] のご相 (03) 580 ((3) 580 ((3) 580 ((3) 580 ((3) 580 ((3) 580 ((48) 55 ((48) 65 (総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 1-2235 280 3-2888 隔] ので 3-2888 隔] ので 3-2888 隔] ので 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 につ 3-2888 1-0403 3-2888 1-0403 3-2888 1-0403 3-2888 1-0583 3-9165 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2888 1-2	浦村文線大八 墨浦村さ行 浦村横相海甲新長 長松 静沼浜町の東京馬田王 田 安談い田 安談浜模老府湯岡 野本 海 市市市市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市	代島2 第3-14 第4 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17 第5-17	-13-27 -17 ビクタ -19-1 目8-10 調町2-9-6 -13-27 東大成師 (-39ツイ -13-27 -13-27 -13-6-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26	じい1F 1 石山B
埼神	玉川梨湯野岡	東 本練大八【で記入 【東に横相横 新 長 静 名形 一番	一頁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	センター り 8 C. C. S. S. C. C. S. S. C. C. S. S. C. C. S. S. S. C. S.	(03) 580 、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 574 (0426) 4 門] のご相 (03) 563 〕 のご相影 (048) 65 (048) 65 (048) 55 〕 のご相影 (03) 580 、補修用語 (045) 65 (042) 23 (055) 24 (026) 22 (026) 22 (026) 22 (056) 24 (055) 342 (0568) 2	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 1-2235 総口 3-2888 隔] ので 4-5241 3-2888 隔] ので 4-45200 7-4016 2-3431 4-8391 1-6583 5-9165 (2-4141 2-4141 1-3441 5-3235	浦相文練大八 墨浦相さ行 浦相横相海甲新長 長松 静沼浜西南窓区区子 区 市窓に市 市窓市原名市市市 市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	代島。2 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	-13-27 -17 ビクタ -19-1 目8-10 田田2-9-6 田田11-1 -13-27 東大成町 (-39ツイ -13-27 11-3-1 -7-4 26-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -1366-19 -	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26 1	じい1F 1 石山B
埼神	玉川梨湯野	東「本練大八【CC【東【大 【東【横相横 新 長 静 名三川中が 王業を出れるが、熊田なおが、横町 長 松 沼浜古	「一類」の「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一類」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」は、「一種」とは、「一種」は、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」とは、「一種」と、「一種」と、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種」は、「一種	センター り S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.	(03) 580 (03) 580 (03) 368 (03) 399 (03) 399 (03) 563 (0426) 4 門] のご相 (03) 563 (03) 580 (048) 65 (048) 65 (048) 65 (048) 65 (049) 77 (049) 23 (025) 24 (026) 22 (026) 22 (026) 22 (056) 22 (053) 48 (055) 92 (053) 48 (055) 92 (053) 42 (056) 22 (056) 22 (056) 22	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 1 2235 3-2888 隔] ので 4-5241 3-5105 3-2888 隔] ので 4-5241 3-6288 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 3-2888 に 3-2888 に 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-2888 3-	浦相文練大八 墨浦相さ行 浦相横相海甲新長 長松 静沼浜西岡市窓区区子区 市窓に市 市窓市原名市市市 市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	代島23-14 郷3-14 大広代代市西代区古東田石下 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11	-13-27 -17 ビクタ -19-1 目8-10 間町2-9-6 目111-1 -13-27 東大成町 -13-27 「1-3-1 -7-4 谷1-5 -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -1366- -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -1	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26	じい1F 1 石山B
埼神山新長静愛	玉川梨湯野岡知	東「本練大八【CC【東【大 【東【横相横 新 長 静 名三曲が 王業と出立が 熊出立が 模 甲 長 松 沼浜古 豊	「一頁」の「一頁」と「一頁」と「一頁」と「一頁」と「一頁」と「一頁」と「一頁」と「一頁」と	センター り S.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.	(03) 580 (03) 580 (03) 368 (03) 399 (03) 563 (0426) 4 (03) 563 (03) 563 (03) 580 (048) 65 (048) 65 (048) 65 (048) 65 (048) 65 (049) 77 (046) 23 (055) 23 (055) 23 (026) 22 (026) 22 (026) 22 (056) 92 (056) 92	総口 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 譲窓口 1-2235 総四 3-2888 隔] ので 4-5241 3-5105 総回 3-2888 隔] ので 1-0403 6-2052 4-4506 2-3431 4-8391 1-6583 5-9165 [2-4141 2-1557 1-3441 5-9235 5-9235 5-9321 4-0815	浦相文練大八 墨浦相さ行 浦相横相海甲新長 長松 静沼浜西岡豊田 安駿い田 安駿浜模老府潟岡 野本海 岡津松春崎橋 岡津松春崎橋 田田 安談 は 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	代島23-141 大広代 市西 代 区古東田石下 合內 区时町町名 12-14	-13-27 -19-1 -19-1 -19-1 -19-1 -13-27 東大成町 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -1	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26 1	じい1F 1 石山B
埼神	玉川梨湯野岡	東「本練大八【CC【東【大 【東【横相横 新 長 静 名三豊岐本が 王業を出すが 熊出すが 模 甲 長 松 沼浜古 豊岐	一項 第2長一頁 長一頁 野本 岡津松屋河橋阜川か郷馬田子用ン修川か宮谷修川か浜原浜府潟岡 野本 岡津松屋河橋阜	センター ウ S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C	(03) 580 (03) 568 (03) 369 (03) 369 (03) 563 (0426) 4 [03) 563 (03) 563 (03) 563 (04) 65 (04) 65 (04) 65 (04) 65 (04) 77 (046) 23 (055) 23 (026) 22 (026) 22 (026) 22 (053) 42 (053) 42	総日 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 11-2235 28日 3-2888 隔] ので 3-2888 隔] ので 3-5105 2-3431 4-8391 1-6583 5-9165 1-2-1557 1-3441 5-3235 5-0321 4-0815 4-0815 4-0815 4-0815 4-1947	浦相文練大八 墨浦相さ行 浦相横相海甲新長 長松 静沼浜西岡豊岐市窓区区区子 区 市窓に市 市窓市原名市市市 市市日市市市日市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	代島。2 1代 第3-14	-13-27 -17 ビクタ -19-1 目8-10 調町2-9-6 11-1 -13-27 (東大成師 -39ツイ -13-27 11-3-1 -7-4 谷6-19 1-5 -19 -1366-19 1-19 -1366-19 1-1-21 田本町62 -5 85 町九 ミビ) 11-1-1 -1-28	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26 1	じい1F 1 石山B
埼神山新長静愛	玉川梨湯野岡知	東「本練大八【CC【東【大 【東【横相横 新 長 静 名三曲が 王業と出立が 熊出立が 模 甲 長 松 沼浜古 豊	一項 第2長一頁 長一頁 野本 岡津松屋河橋阜川か郷馬田子用ン修川か宮谷修川か浜原浜府潟岡 野本 岡津松屋河橋阜	センター り S.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.C.C. S.	(03) 580 (03) 580 (03) 368 (03) 399 (03) 563 (0426) 4 (03) 563 (03) 563 (03) 580 (048) 65 (048) 65 (048) 65 (048) 65 (048) 65 (049) 77 (046) 23 (055) 23 (055) 23 (026) 22 (026) 22 (026) 22 (056) 92 (056) 92	総日 3-2888 隔] ので 4-8254 3-7520 8-3701 6-6914 11-2235 280 3-2888 隔] ので 4-5241 3-5105 280 3-2888 隔] ので 4-4500 7-4016 2-3431 4-8391 1-6583 5-9165 [2-4141 2-1557 1-3441 5-3235 5-0321 4-0815 4-0815 4-1947 2-0841	浦相文練大八 墨浦相さ行 浦相横相海甲新長 長松 静沼浜西岡豊田 安駿い田 安駿浜模老府潟岡 野本海 岡津松春崎橋 岡津松春崎橋 田田 安談 は 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	代 鄉国 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1	-13-27 -17 ビクタ -19-1 目8-10 調町2-9-6 111-1 -13-27 東大成師 (-39ツイ -13-27 11-3-1 -7-4 -13-66-19 1-5 -13-66-19 1-5 -13-66-19 1-5 -13-66-19 1-5 -13-66-19 1-5 -13-66-19 1-5 -13-66-19 1-5 -13-66-19 1-1-1 -13-27	プラムビ 3 J2-658- ンハイツ -26 1	じい1F 1 石山B

導	道府 【名	窓	口名	TEL	所	在	地
				北	陸		
富	山	富	山 S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町四	1丁目 1-3	
	Ш	金	沢 S.C.	(076) 269-4821	金沢市新保本四	丁目65-	17
	#	福		(0776) 53-6916			
			••	近	畿		
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-5812	守山市浮気町20	68	
				】のご相談窓口			
古	都	西日本コ	ールセンター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田]]][2-4-2	8
ᅏ	яÞ	【お乳	頁かり修理	、補修用部品】のこ	相談窓口		
		京		(075) 644-0247			町31-1
_	都部	福知	①山 S.S.	(0773) 22-8664	福知山市厚東町	145-2	
		【出引	長修理専門	】のご相談窓口			
_ -	_			(06) 6304-5731	大阪市淀川区田]]] 2-4-2	8
示	良			、補修用部品】のこ			
				(0742)35-0935		-3-10藤2	★ビル1F
				】のご相談窓口			,
				(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	11112-4-2	8
				、補修用部品】のこ		.,.,	
		大		(06) 6304-5731		11112-4-2	8
大	阪	堺		(072) 254-2881			
				門】のご相談窓口		0 1 0 1	L 17 2937 (1 2
				(06) 6304-6715	大阪市淀川区田	11112-4-2	8
				(073) 472-6799			0
和副	饮山			(0739) 22-9976			
				(0733) 22-3370] のご相談窓口		-12	
F	庫			(06) 6304-5731	十個事治川区田	וווים א סיו	Ω
	部			(00)0004-0701 、補修用部品】のこ		1/11/2-4-20	U
אידי	KDD		只刀・ソ 162年	、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、			
		抽	= 0 0	(070) 252 0562		ト記つり	16
	庫			(078) 252-0562 (0792) 34-3833	神戸市中央区磯		16
	庫部			(0792) 34-3833	神戸市中央区磯 姫路市中地南町		16
西	部	姫	路 S.S.	(0792) 34-3833	神戸市中央区磯 姫路市中地南町 玉	[]]-]	·16
西		姫	路 S.S. 山 S.C.	(0792) 34-3833 ‡ (086) 243-1566	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国 岡山市西古松西	町8-23	·16
西岡	部山	岡 広	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C.	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839	神戸市中央区磯 姫路市中地南町 国 岡山市西古松西 広島市中区光南	[11-1 面[8-23 3-9-17	-16
西岡	部	岡 広 福	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S.	(0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町	间8-23 3-9-17 3-5-15	16
岡広	部山島	岡	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C.	(0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 山口市小郡花園	阿8-23 河3-9-17 河3-5-15 町5-28	16
岡広	部山	岡 広 福	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C.	(0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町	阿8-23 河3-9-17 河3-5-15 町5-28	16
西岡広山	部山島口	型	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 山口市小郡花園 周南市野上町2-	阿8-23 j3-9-17 j3-5-15 阿5-28	16
西岡広山島	部山島口根	版 岡広 山 徳 松	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C.	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 山口市小郡花園 周南市野上町2- 松江市学園1-1	阿8-23 [3-9-17 [3-5-15] 阿5-28 -35 6-39	
西岡広山	部山島口	型	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C.	(0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 山口市小郡花園 周南市野上町2-	阿8-23 [3-9-17 [3-5-15] 阿5-28 -35 6-39	
西岡広山島鳥	部山島口根取	姫 山 徳 松鳥	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(0792) 34-3833	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 山口市小郡花園 周南市野上町2- 松江市学園1-1 鳥取市千代水1	11-1 画 8-23 3-9-17 3-5-15 画 5-28 -35 6-39 丁目 22-1	
西岡広山島	部山島口根	版 岡広 山 徳 松	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 取 S.S. 松 S.C.	(0792) 34-3833	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王で園 周南市野上町2- 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国高松市田村町20	11-1 	
西岡広山島島香	部山島口根取	姫 山 徳 松鳥	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国山市西古松西 広島市中区光南 福山市南藤王町 山口市小郡花園 周南市野上町2- 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3	11-1 	
西岡広山島鳥	部山島口根取川	姫 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(0792) 34-3833	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国山市西古松西 広島市中区光南 福山市南藤王町 山口市小郡花園 周南市野上町2- 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3	11-1 	
西 岡 広 山 島鳥 香徳高	部 山島 口根取 川島知	姫 岡広 山 松鳥 高徳高	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 島 S.S.	(0792) 34-3833	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国山市西古松西 広島市中越市区光町 山口市小郡花面 周南市野上町2・ 松江市学園1-1・ 鳥取市千代水1・ 国。 島地市田村町2・ 徳島市市須新町 松山市中央1-4・	画8-23 i3-9-17 i3-5-15 画5-28 -35 6-39 丁目22-1 7 7-4-1-43	
西岡広山島鳥香徳	部山島口根取川島	姫 岡広 山 松鳥 高徳高	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 島 S.S.	(0792) 34-3833	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国山市西古松西 広島市中越市区光町 山口市小郡花面 周南市野上町2・ 松江市学園1-1・ 鳥取市千代水1・ 国。 島地市田村町2・ 徳島市市須新町 松山市中央1-4・	画8-23 i3-9-17 i3-5-15 画5-28 -35 6-39 丁目22-1 7 7-4-1-43	
西 岡 広 山 島鳥 香徳高	部 山島 口根取 川島知	姫 岡広 山 松鳥 高徳高	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 島 S.S.	(0792) 34-3833	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国川市西古松西 広島市中越南町 山山市西古松西 福山市南藤王町 山口市小郡で園 周南市野上町2- 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2- 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津	画8-23 i3-9-17 i3-5-15 画5-28 -35 6-39 丁目22-1 7 7-4-1-43	
西 岡 広 山 島鳥 香徳高 愛	部 山島 口 根取 川島知 媛	姫 岡広 山 松鳥 高徳高	出 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(0792) 34-3833	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国川市西古松西 広島市中越南町 山山市西古松西 福山市南藤王町 山口市小郡で園 周南市野上町2- 松江市学園1-1 鳥取市千代水1 国 高松市田村町2- 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下津	画8-23 i3-9-17 i3-5-15 i両5-28 -35 6-39 丁目22-1 05-1 7 i4-1-43 -12 甲407-4	10
西岡広山島鳥 香徳高愛 福	部 山島 口根取 川島知媛 岡	一 	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 山 S.C.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (089) 823-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国 岡山市西古松西 福山市市内底 福山市市の底 田山市市が 国 地 市中ので ・ 一	画8-23 3-9-17 3-5-15 同5-28 -35 6-39 丁目22-1 7 [4-1-43 -12 甲407-4 多駅前4-	40
西 岡 広 山 島鳥 香徳高 愛	部 山島 口 根取 川島知 媛	が	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (089) 823-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495	神戸市中央区機 姫路市中地南町 国 岡山市西古松西 福山市市の蔵王・ 岡山市市の蔵王・ 岡山市市の蔵王・ 田山市市の大・ 田山市市の大・ 田田・ 田田・ 田田・ 田田・ 田田・ 田田・ 田田・ 田田・ 田田・ 田	画 8-23 3-9-17 3-5-15 同 5-28 -35 6-39 丁目22-1 7 [4-1-43 -12 中407-4 学報第1-1	40 16-1 192
西 岡 広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐	部 山島 口根取 川島知媛 岡賀	一	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 風 S.S. 山 S.C. の島 S.S. 山 S.C. の島 S.S.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981	神戸市中央区機 姫路町 国 岡山市西古松西 「福山市市野上町」 「福山市市野上町」 「福山市市野上町」 「福島山市市野上町」 「福島山市市野上町」 「福島知市市野上町」 「福島知市中島市村浜2・町子地・町」 「福島知市中島市地田村浜2・町子地・町」 「福島知田市中島市地田・西島・田田村浜2・町子地・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田	画8-23 i3-9-17 i3-5-15 i両5-28 -35 6-39 丁目22-1 7 4-1-43 -12 は甲407-4 1多駅前4-1 次片野2-1	40 16-1 192
西岡広山島鳥 香徳高愛 福	部 山島 口根取 川島知媛 岡	を	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 知 S.S.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522	神戸市中央区機町 国川市市中央区機町 国山市西古松西南 「田山市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	11-1	16-1 192 15-12
西 岡 広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長	部 山島 口根取 川島知媛 岡賀崎	を	出 S.C. 島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. の島 S.S. 山 S.C. の島 S.S. 山 S.C. は S.S. と S.S. い S.S. い は S.S.	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0854) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568	神戸市中央区機が短端の大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・中では、大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大	11-1	16-1 192 15-12
西 岡 広 山 島島 <u>香徳高</u> 愛 福佐 長 大	部 山島 口根取 川島知媛 岡賀崎分	一	出 S.C. 島 S.C. 山 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 知 S.S. 知 S.S. は S.C. は S.S. は S.C. は S.S. は S.C. は S.S. は S.C. は S.S. は S.C. は S.S. は S.C. は S.S. は S.S.	(0792) 34-3833	神戸市中央区機が 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型	11-1 	16-1 192 15-12
西 岡 広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	部 山 島 口 根取 川島知 媛 岡賀 崎 分本	を	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 取 S.S. 松 S.C. 取 S.S. 和 S.C. の S.S. ・ M S.C.	(0792) 34-3833	神戸市中央区機 「国」 「国」 「国」 「国」 「市市中央区機 「国」 「市市市南京 「市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	画8-23 3-9-17 3-5-15 同5-28 -35 6-39 丁目22-1 7 [4-1-43 -12 中407-2 中407-2 -13 [1467-2 -1-1	16-1 192 15-12
西 岡 広 山 島島 <u>香徳高</u> 愛 福佐 長 大	部 山島 口根取 川島知媛 岡賀崎分	一	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. コ S.C. 取 S.S. 和 S.S. 和 S.C. 取 S.S. 和 S.C. の S.S.	(0792) 34-3833	神戶市中央地南町 国工 同一	画 8-23 3-9-17 (3-5-15 画 5-28 -35 6-39 丁目22-1 7 [4-1-43 -12 中407-4 神浦1-1 区片野2- 1-3 11467-2 -1-1 -1-10 -59	16-1 192 15-12
西 岡 広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊 宮	部 山 島 口 根取 川島知 媛 岡賀 崎 分本	を ・	路 S.S. 山 S.C. 島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 取 S.S. 松 S.C. 取 S.S. 和 S.C. の S.S. ・ M S.C.	(0792) 34-3833	神戸市中央区機 「国」 「国」 「国」 「国」 「市市中央区機 「国」 「市市市南京 「市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	画8-23 i3-9-17 i3-5-15 i町5-28 -35 6-39 丁目22-1 05-1 7 i4-1-43 -12 中407-4 冷解前4-1 に区片野2- -13 11467-2 -1-1 -159 4-3	16-1 192 15-12

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0106

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

主な仕様 一本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。一

<CDプレーヤー部>

形 式 コンパクトディスクデジタルオーディオ

サンプリング周波数 44.1kHz

チャンネル数 2チャンネル・ステレオ

ダイナミックレンジ 92dB(1kHz)

S N 比 96dB

周波数特性 $8Hz \sim 20kHz \pm 1dB(JEITA)$

スピード調節 ±12%

<MD レコーダー部>

形 式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式

録音再生時間 録音モード SP: 80分]

LP2:160分 MD80使用時

LP4:320分

サンプリング周波数 44.1kHz

音声压縮方式 ATRAC / ATRAC3 (MDLP)方式

チャンネル数 2 チャンネル・ステレオ **ダイナミックレンジ** 80dB(1kHz、録音・再生)

S N 比 80dB(録音·再生)

周波数特性 20Hz~20kHz±1dB(JEITA、SPモード)

<タイマー部>

タイマー形式 1日1動作(オン・オフタイマー)

時 計 表 示 24 時間表示

<共通部>

入 力 端 子 <アナログ>

マイク×1、3mV(フルスケール -12dB) 適合インピーダンス $600\Omega\sim10k\Omega$ ライン録音×1系統、 $300mV/50k\Omega$

(フルスケール −12dB)

<**デジタル>**オプチカル録音×1
-23dBm~-15dBm *(* サンプリング周波数

√32kHz/44.1kHz/48kHzに対応

出力端子 <アナログ>

ライン再生×1系統、2V/3kΩ

(フルスケール)

ヘッドホン×1、 $1 \text{ mW}/32\Omega$ 適合インピーダンス $8\Omega \sim 1 \text{ k}\Omega$

<デジタル> オプチカル再生×1 -21dBm~-15dBm

その他の端子 コンピュリンク-3/シンクロ×2

RS-232C×1 メイク接点×12

電 源 AC100V(50Hz/60Hz共用)

消 費 電 力 電源 入(オン)時17W

待機(スタンバイ)時7W

最大外形寸法 幅435mm×高さ127mm×奥行316mm

董 約6.1kg

付属品

- ●JEITAは電子情報技術産業協会規格に定められた測定方法による数値です。
- ・本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾 製品です。

用語索引

− ボタンについては「各部の名前」(□ ~ □ページ)をご覧ください。−

ア行	八行
アナログ接続 8	ベストヒット録音 28
カ行	ラ行
コンピュリンク	ランダム演奏
	リスニングエディト録音
サ行	リピート演奏
サンプリングレートコンバーター 28	録音ソース 29
シンクロ録音	
ステレオ録音モード	ワ行
	ワンタッチ録音 28
夕行	
チャイルドロック	アルファベット
デジタル接続 9	ATRAC
トラックマーク 28	CDピッチコントロール
	CD TEXT
マ行	MDLP 2
ミキシング録音	SCMS50
	UTOC49

· で相談や修理は	
ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。	
修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター
54ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。	ででいる。 ででできます。 120-2828-17 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話(045)450-8950

● ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、53ページをご覧ください。

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

この取扱説明書は、エコマーク認定の

再生紙を使用しています。

FAX(045)450-2275 〒 221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12